







**Plastikové díly - Plastic parts**

1




**2****3**

## Rigging



4



SG 38, 3-519, HJ/NSFK, Deutschland 1941

All camouflage schemes  
were prepared in co-  
operation with company  
4 Publishing Co.

Kamoufážní schéma bylo  
prípraveno v spolupráci s  
vydavateľstvom 4+.

### Použité barvy:/Paints used:

**HUMBROL /Agama**



	Dřevo Natural Wood		Plátno Linen		Červená Red		Černá Black		Hliník Aluminium
--	-----------------------	--	-----------------	--	----------------	--	----------------	--	---------------------

### Doporučení a upozornění:

- 1/ Dříve než začnete ,prostudujte stavební návod a číslování dílů.
- 2/ Před začátkem stavby zvolte verzi a pečlivě vyberte díly pro variantu, kterou chcete stavět .
- 3/ Volitelné díly/možnosti a jejich použití při stavbě konfrontujte s náhledem markingu na obalu.
- 4/ Díly opatrně oddělte z rámečků, odstraňte technologické vtoky a před slepením je řádně začistěte.
- 5/ Pracujte pečlivě, nespěchejte, dokonalý vzhled záleží jen na Vás.

### Read before you start:

- 1/ Before you begin, study carefully instructions, exploded drawings and numbering of parts.
- 2/ Prior your assembly, choose carefully your variant and remove all parts of it.
- 3/ Optional parts and theirs application compare with the picture on the box.
- 4/ Carefully remove parts, clean its and prior to applying adhesive, check to see whether the parts fit together.
- 5/ Assemble thoroughly, do not hurry. You will find that your finished model will reflect your time, work and patience.



**KOVOZÁVODY**  
PROSTĚJOV

**Zbarvení & Označení  
Colours & Markings**

Paint Numbers: Čísla barev  
HUMBERT AGAMA

63 A37

Dřevo  
Natural Wood

74 27

Plátno  
Linen

102 N7

Sřední zelená  
Medium Green

33 07

Černá  
Black

27001 46

Hliník  
Aluminum

