

## Umbausatz Dingo 3.2 - OP-Info



 $\epsilon$ 



Dipl.-Ing. Michael Köditz Postfach 1218 D – 82019 Taufkirchen

Tel: +49 (0) 89 / 614 57 900 Fax: +49 (0) 89 / 612 82 90

info@Y-MODELLE.de

Maßstab:

Art.-Nr.:

1:35

Y35.143

### Sicherheitshinweise:

Nur für Kinder über 14 Jahre! Benutzung nur unter Aufsicht von Erwachsenen!

#### **VORSICHT:**

Bauanleitung vor Gebrauch lesen, befolgen und nachschlagebereit halten.

Bausatz, Bauteile und Hilfsmittel außerhalb der Reichweite von Kindern (unter 36 Monaten) und Tieren entfernt halten. Hände und Werkzeuge nach Montage reinigen.

Bei Verwendung lösemittelhaltiger Produkte nicht essen, trinken oder rauchen. Von Zündquellen fernhalten!

Material nicht mit den Augen, Haut und Mund in Berührung bringen oder verschlucken. Dämpfe nicht einatmen!

Vor dem Zusammenbau bitte den Bauplan sorgfältig durchlesen, eventuell vorhandenen Grat oder Anguß mit einem scharfen Bastelmesser, Skalpell oder Feile entfernen.

Bei Feil- oder Schleifarbeiten sollte eine Staubschutzmaske getragen werden.

Bauteile vor der Montage auf Passgenauigkeit prüfen und erst dann verkleben.

Kleine Klebeflächen werden mit dünnflüssigem, großflächige Klebeflächen oder bei Klebeflächen bei denen ein Spalt zu verfüllen ist werden mit dickflüssigem oder gelförmigem Sekundenkleber verklebt.

Klebstoffe sollten nicht direkt aus der Flasche oder Tube angewendet werden, sondern mit einer Dosiernadel oder einem dünnen Draht aus einem zuvor aus der Flasche oder Tube entnommenen Tropfen auf die Klebefläche aufgebracht werden.

Die Angaben rechts, links, vorne und hinten in der Bauteileübersicht und den Baugruppenzeichnungen beziehen sich immer in Fahrzeugfahrtrichtung.

## Achtung:

Jedes Bauteil ist nummeriert.
Reihenfolge der Montageschritte beachten.
Benötigte Werkzeuge: Messer, Feile, Schleifleinen.
Klebstoffe und Lacke nicht im Bausatz enthalten.

# Bauteileübersicht:



	Charlenator	_	
Τ .	Staukasten	6	Antenne
2	Teleskopmast	7	IR-Scheinwerfer
3	Lautsprecher		
4	Lautsprecher		
5	Abdeckung		

## Montage:

Zur Montage wird der Revell-Bausatz Art.-Nr. 03242 Dingo 2 GE A3.3 PatSi benötigt.

Bauchritte 1 bis 54:

gemäß Revell Anleitung durchführen.

Bauschritt 55:

Bauteil K218 entfällt

Bauteil K219 kürzen auf Höhe von Bauteil K221 Bauteil K220 kürzen auf Höhe von Bauteil K221

Bauschritt 56:

entfällt

Staukastenteil Y1 auf Bauschritt 55 anbringen. Restliche Teile dort montieren (siehe Bild)

Bauschritt 57: Bauschritt 58: gemäß Revell Anleitung durchführen gemäß Revell Anleitung durchführen

Bauschritt 59:

Bauteil K206 durch Y7 ersetzen

Bauschritte 60 bis 64:

Antennensocken entfernen an gemäß Bildern anbringen

Bauschritte 65 bis 69:

gemäß Revell Anleitung durchführen



