

He 70F-2

Самолет-разведчик ВВС Испании



He 70F-2

Spanish Air Force Reconnaissance Plane

Хейнкель He 70 стал одним из первых в мире скоростных самолетов, появившихся в начале 30-х годов.

He 70, спроектированный братьями Гюнтер по заказу компании «Люфтвагза» на пассажирский самолет, установил новые стандарты аэродинамического совершенства. В конце осени 1934 г. началось производство вооруженной версии самолета – разведчика He 70F-2.

Боевым дебютом He-70 стала гражданская война в Испании. В составе Легиона «Кондор» туда прибыла эскадрилья A/88, имевшая 12 He-70F-2. Их главной задачей была воздушная разведка, но иногда они участвовали в бомбардировках.

He 70F-2 активно применялись, например, во время боев у Теруэля, в Арагоне и на реке Эбро.

Heinkel He 70 became one of the first high-speed planes that were appeared in the beginning of 30s.

He 70 was designed by Gunther brothers by the order of the Lufthansa Company for new passenger aircraft. In late autumn 1934 production of the armed version of the aircraft - He 70F-2 reconnaissance plane has assumed.

The baptism of fire for the He 70 became Spanish Civil War. German Legion Condor included A/88 squadron with 12 He 70F-2. Their main aim was air reconnaissance, but sometimes they carried out bombing missions.


He 70F-2 widely used, for example, in battles near Teruel, in Aragon and Ebro river.


Тактико-технические характеристики He 70F-2

| | |
|-----------------------------|--|
| Длина, м | 14,87 |
| Размах крыла, м | 11,67 |
| Взлетный вес, кг | 3465 |
| Двигатель | BMW VI, 750 л.с. |
| Максимальная скорость, км/ч | 360 |
| Потолок, м | 5450 |
| Дальность, км | 1400 |
| Вооружение | 1x7,92-мм пулемет MG15, до 300 кг бомб |


Tactical and Technical Specifications of He 70F-2

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Length, m | 14,87 |
| Span, m | 11,67 |
| Start weight, kg | 3465 |
| Engine | BMW VI, 750 hp |
| Max. Speed, km/h | 360 |
| Service ceiling, m | 5450 |
| Range, km | 1400 |
| Armament | 1x7,92mm MG15, up to 300 kg bombs |







5



6





| | Model Master | | | Model Master | | | |
|---|--------------|------------------------|--------------------|--------------|------|-----------------------|--------------------|
| A | 1749 | Черный, матовый | Flat Black | H | 2071 | Серо-зеленый, матовый | Grau RLM 02 |
| B | 1596 | Белый, матовый | Semigloss White | J | 1779 | Черно-серый, матовый | Schwarzgrau RLM 66 |
| C | 2074 | Синий, полуматовый | Dunkelblau RLM 24 | K | 1781 | Алюминий | Aluminum |
| D | 2081 | Темно-зеленый, матовый | Dunkelgrun RLM 70 | L | 1780 | Сталь | Steel |
| E | 2075 | Коричневый, матовый | Dunkelbraun RLM 61 | M | 1795 | Темный металл | Gun Metal |
| F | 2077 | Светло-серый, матовый | Lichtgrau RLM 63 | N | 1785 | Ржавчина | Rust |
| G | 2078 | Голубой, матовый | Hellblau RLM 65 | | | | |

ВНИМАНИЕ!

Работать с клеем и красками в проветриваемом помещении и не допускать открытого огня. Для сборки модели рекомендуется применять полистирольный клей ПС или его зарубежные аналоги. Отделяя детали от литников, используйте модельный нож для зачистки.

Метод нанесения аппликаций

Чистым ножом или ножницами аккуратно вырежьте необходимую аппликацию.

Вырезанную аппликацию погрузите в теплую воду на 20 секунд.

Приложив аппликацию к необходимому месту, аккуратно удалите подложку.

Марлевым тампоном удалите пузырьки воздуха и слегка прижмите аппликацию.

После высыхания аппликаций влажным тампоном удалите остатки клея вокруг них.

CAUTION!

When you use glue or paint, do not use near open flame, and use in well ventilated room.

Glue and paint are not included.

When you take parts off from the runner frame, use a modeling scissors and trim excess plastic with a cutter or a file.

Correct Method for Applying Decals

Clean model surface with wet cloth.

Cut each design out of decal sheet and dip them in warm water for 20 seconds.

Check with finger tip if design is loose on base paper. If so, place it on proper position on model and slide off base paper leaving design on model.

Move design to exact position with wet finger tip, and push out excess water and air bubbles under decal with soft cotton cloth.

When decals get dry, wipe off with wet cloth excess glue left around decals.

Мастер-модель изготовлена В. Мучичко.

The model made by V. Muchichko.

ООО "ICM Холдинг", Украина, 01033, Киев-033
Тел./факс +38(044) 494-04-04


"ICM Holding", Kyiv, 01033, Ukraine,
Tel./fax +38(044) 494-04-04

E-mail: icm@icm.com.ua, www.icm.com.ua



He 70F-2
Самолет-разведчик
ВВС Испании




He 70F-2
Spanish Air Force
Reconnaissance Plane





Heinkel He70F-2, разведывательная эскадрилья А/88 "Легиона Кондор", Испания, март 1937 г.
Heinkel He70F-2, Aufklärungsstaffel of Condor Legion, Spain, March 1937







Heinkel He70F-2, группа 7-G-14 ВВС испанских националистов, 1938 г.
 Heinkel He70F-2, Gruppo 7-G-14 Spanish Nationalist Air Force, 1938




He 70F-2

1:72



34
34
36
36



14 14
12

