

MtI.SPW. Sd.Kfz. 251/1 Ausf.D “STUKA ZU FUSS”



1/48 ドイツ ハノマークD型 “グランドスツーカー” ロケットランチャー搭載型



The German Army Weapons Agency began research into rocket technology in 1931. While the V-2 rocket was in development the Nebelwerfer became the first rocket to be used in battle. In 1941, production of wingless 15cm rockets began, followed by larger 28/32cm rockets. At the tail of these rockets were thrusters which kept them on a stable course. Compared with the Russian 8.2cm winged M-8 Katyusha rockets, the German rockets were of a far superior design. The first such rockets deployed to the frontlines were the Nb 41. There were two types of this rocket, a 28cm type which was armed with either a 50kg or 36kg high explosive (HE) warhead and had a 750-1,925m range, and a 32cm rocket which was armed with 45 liters of incendiary

Die Waffendienststelle des Deutschen Heeres begann 1931 mit der Untersuchung der Raketentechnologie. Während der Entwicklung der V-2 Rakete, welche die Basis künftiger strategischer Flugkörper bildete, wurde die „Nebelwerfer“ zur ersten Rakete, welche auf dem Schlichtfeld auftauchte. 1941 begann die Produktion der flügellosen 15cm Raketen, es folgten größere 28/32cm Raketen. Am Heck dieser Raketen waren zur sicheren Kurshaltung viele Schubdüsen angeordnet. Im Vergleich zu den 8,2cm geflügelten M-8 Raketen der Russischen Katyusha war die Konstruktion der Deutschen Raketen deutlich überlegen. Die ersten an die Front ausgelieferten waren die NbW 41 28/32 Raketen. Es gab zwei Typen dieser Rakete, einen Typ mit 28cm, der mit entweder 50kg oder 36kg hochoexplosiven (HE) Sprengkopf ausgestattet war und eine Reichweite von 750-1925m besaß, sowie eine 32cm Rakete welche mit

L'industrie d'armement allemande lança ses recherches sur la technologie des fusées en 1931. En 1941, la production de fusées sans empennages de 15cm commença, suivie de celle de fusées de 28/32cm. Plusieurs tuyères situées à l'arrière leur permettaient de conserver une trajectoire stable. Comparées aux fusées empennées M8 de 8,2cm des Katyusha russes, les fusées allemandes étaient bien supérieures. Les premières employées sur le front étaient les NbW 41 28/32cm. On en distinguait deux types ; un 28cm doté d'une charge explosive de 50kg ou 36kg et d'une portée de 750 à 1.925 mètres et une 32cm emportant 45 litres d'un mélange incendiaire à une distance comprise entre 770 et 2.200 mètres.

ドイツ軍のロケット兵器開発の歴史は、1931年にドイツ軍兵器局がロケット推進の基礎研究を指令した日から始まりました。そして戦略ミサイルの基礎となったV-2号の開発過程で、最初に戦場に姿を現した新兵器がロケット弾(Nb.Werfer)だったのです。1941年、15cmロケット弾が、続いて大型の28/32cmロケット弾が生産に入りました。これらのロケット弾には全く翼がなく、飛行は弾の後尾の縁に備えた多数の噴射口からロケット推進によって、安定した飛翔を得るように造られていました。この頃、ソ連軍で完成した「カチューシャ」砲の8.2cm有尾翼ロケット弾M-8型と較べても、このロケット弾には構造的にはるかに優れたものでした。最初に前線に配備されたのは28/32cmロケット弾41型(28/32cm Nb.wf.41)でした。このロケット弾は28cm炸裂弾と32cm焼夷弾の2種類からなり、28cm炸裂弾は高性能炸薬を50kgまたは36kgを

mixture and had a 770-2,200m range. These rockets did not require launchers but instead were fired from simple launch frames. The German army immediately decided to mount reusable sWG 40 and disposable sWG 41 launch frames, made of metal and wood respectively, onto the Hanomag half-track and deploy them in their Panzerengeniadler Regiments' Heavy Companies. The Hanomag could be equipped with launch frames for one 32cm incendiary and five 28cm HE rockets. These vehicles were designated Sd.Kfz.251/1 Nebelwerfer (Ausf.A-D) but on the frontlines they were called "Stuka zu Fuss" (Ground Stuka), a reference to the Luftwaffe's Stuka dive-bomber, due to their devastating noise and destructive power.

45 Litern einer Brandmischung befüllt war und über eine Reichweite von 770-2200m verfügte. Diese Raketen erforderten keine Abschussrampen sondern konnten von ihren einfachen Abschussrahmen abgefeuert werden. Das Deutsche Heer entschloss sich sofort, die (wieder verwendbaren sWG 40 und die verfügbaren sWG 41) aus Metall bzw. Holz gefertigten Abschussrahmen auf das Hanomag Halbkettentraktor zu montieren und sie an die Schwere Kompanie der Panzerengeniadler auszuliefern. Mit den Abschussrahmen konnte der Hanomag mit insgesamt 5 28cm HE Raketen und einer 32cm Brandrakete ausgerüstet werden. Diese Fahrzeuge wurden als Sd.Kfz.251/1 Nebelwerfer (Ausf.A-D) bezeichnet, hießen aber an der Front „Stuka zu Fuß“ oder „Bodenstuka“ als Anspielung auf die Sturzbomber Stuka der Luftwaffe wegen ihres verheerenden Lärms und ihrer Sprengkraft.

Ces fusées ne requéraient aucun lanceur, un simple châssis de lancement suffisait. L'armée allemande décida d'installer immédiatement des châssis de lancement en métal (sWG 40 réutilisable) ou en bois (sWG 41 à usage unique) sur des half-tracks Hanomag et de les déployer dans les compagnies lourdes des régiments de Panzerengeniadler. Le Hanomag pouvait être équipé de cinq fusées de 28cm et une de 32cm sur leurs châssis de lancement. Ces véhicules furent désignés Sd.Kfz.251/1 Nebelwerfer (Ausf.A-D) mais sur le front, on les surnommait "Stuka zu Fuss" ou "Stuka Terrestre" en référence au bombardier en piqué Stuka au bruit effrayant et à la grande puissance destructrice.

装填し、射程750~1,925m、そして32cm焼夷弾は1kgの炸薬と焼夷性油脂45リットルを装填し、射程770~2,200mでした。また、このロケット弾が真っ先に配備された理由は、発射台ともいえる発射架を必要とせず、発射枠だけで射撃できるからでした。この発射枠(40型と41型)は、再使用できる金属製のもので使い捨ての木製のもので製造されました。ドイツ軍は直ちに、装甲擲弾兵部隊の足であったハノマーク製兵員輸送車にこの新兵器を装備し、装甲擲弾兵連隊の重装備中隊に配備することを決めました。この車輛は車体両側面に28cm炸裂弾5発と32cm焼夷弾1発が発射枠付きで取り付けられ、Sd.Kfz.251/1Nb枠付兵員輸送車(A型からD型まで)と呼ばれました。一方、前線ではそのすさまじい爆音と威力から「歩くスツーカー」と呼ばれ、相手からは「グランドスツーカー(地上のスツーカー)」とも呼ばれて、多くのドイツ軍兵士から信頼されました。

RECOMMENDED TOOLS

《用意する工具》 Recommended tools Benötigtes Werkzeug Outilsage nécessaire


接着剤 (プラスチック用)
Cement
Kleber
Colle



ピンセット
Tweezers
Pinzette
Précèlles



ニッパー
Side cutters
Seitenschneider
Pince coupante



ナイフ
Modeling knife
Modelliermesser
Couteau de modéliste



READ BEFORE ASSEMBLY

注意 ●このキットは組み立てモデルです。作る前に必ず説明書を最後までお読みください。また小学生などの低年齢の方が組み立てるときは、保護者の方もお読みください。また接着剤や塗料は、必ずプラスチック用をお使いください。(別売) ●工具の使用には十分注意してください。特にナイフ、ニッパーなどの刃物によるケガや事故に注意してください。 ●接着剤や塗料は使用する前にそれぞれの注意書きをよく読み、指示に従って正しく使用し、使用するときは換気に十分注意してください。 ●小さなお子様のいる所での作業はやめてください。小さな部品の飲み込みや、ビニール袋をかぶっての窒息などの危険な状況が考えられます。

CAUTION ●Read carefully and fully understand the instructions before commencing assembly. A supervising adult should also read the instructions if a child assembles the model. ●When assembling this kit, tools including knives are used. Extra care should be taken to avoid personal injury. ●Read and follow the instructions supplied with paint and/or cement, if used (not included in kit). Use plastic cement and paints only. ●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to put any parts in their mouths or pull vinyl bags over their heads.

VORSICHT ●Bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen, sollten Sie alle Anweisungen gelesen und verstanden haben. Fall sein Kind das Modell zusammenbaut, sollte ein beaufsichtigender Erwachsener die Bauanleitung ebenfalls gelesen haben. ●Beim Zusammenbau dieses Bausatzes werden Werkzeuge einschließlich Messer verwendet. Zur Vermeidung von Verletzungen ist besondere Vorsicht angebracht. ●Wenn Sie Farben und/oder Kleber verwenden (nicht im Bausatz enthalten), beachten und befolgen Sie die dort beiliegenden Anweisungen. Nur Klebstoff und Farben für Plastik verwenden. ●Bausatz von kleinen Kindern fernhalten. Kindern darf keine Möglichkeit gegeben werden, irgendwelche Teile in den Mund zu nehmen oder sich Plastiktüten über den Kopf zu ziehen.

PRECAUTIONS ●Bien lire et assimiler les instructions avant de commencer l'assemblage. La construction du modèle par un enfant doit s'effectuer sous la surveillance d'un adulte. ●L'assemblage de ce kit requiert de l'outillage, en particulier des couteaux de modélisme. Manier les outils avec précaution pour éviter toute blessure. ●Lire et suivre les instructions d'utilisation des peintures et ou de la colle, si utilisées (non incluses dans le kit). Utiliser uniquement une colle et des peintures spéciales pour le polystyrène. ●Garder hors de portée des enfants en bas âge. Ne pas laisser les enfants mettre en bouche ou sucer les pièces, ou passer un sachet vinyl sur la tête.

PAINT REQUIRED

● 塗装指示のマークです。タミヤカラーのカラーナンバーで指示しました。
This mark denotes numbers for Tamiya Paint colors.

TS-1 ●レッドブラウン / Red brown / Rotbraun / (XF-64) Rouge brun
TS-2 ●ダークグリーン / Dark green / Dunkelgrün / (XF-61) Vert foncé
TS-3 ●ダークイエロー / Dark yellow / Dunkelgelb / (XF-60) Jaune foncé
X-10 ●ガンメタル / Gun metal / Metall-Grau / Gris acier

X-12 ●ゴールドリーフ / Gold leaf / Gold Glänzend / Doré
XF-1 ●フラットブラック / Flat black / Matt Schwarz / Noir mat
XF-2 ●フラットホワイト / Flat white / Matt Weiß / Blanc mat
XF-10 ●フラットブラウン / Flat brown / Matt Braun / Brun mat
XF-11 ●暗緑色 / J.N. green / Grün der Japanischen Marine / Vert Aéronavale Japonaise
XF-15 ●フラットフレッシュ / Flat flesh / Fleischfarben Matt / Chair mate
XF-16 ●フラットアルミ / Flat aluminum / Matt Aluminium / Aluminium mat


XF-22 ●RLMグレイ / RLM grey / RLM-Grau / Gris R.L.M.
XF-24 ●ダークグレイ / Dark grey / Dunkelgrau / Gris foncé
XF-49 ●カーキ / Khaki / Khaki / Kaki
XF-52 ●フラットアース / Flat earth / Erdfarbe / Terre mate
XF-53 ●ニュートラルグレイ / Neutral grey / Mittelgrau / Gris neutre
XF-55 ●デッキタン / Deck tan / Deck-Braun / Havane
XF-56 ●メタリックグレイ / Metallic grey / Grau-Metallic / Gris métallisé
XF-65 ●フィールドグレイ / Field grey / Feldgrau / Gris campagne

ASSEMBLY




●組立説明図の中で塗装指示のない部品は車体色で塗装します。
●When no color is specified, paint parts with hull color.
●Wenn keine Farbe angegeben ist, Teile mit Rumpf-Farbe bemalen.
●Lorsqu'aucune teinte n'est spécifiée, peindre les pièces dans la couleur de la caisse.

1 車体下部の組み立て Lower hull Wannen-Unterteil Caisse inférieure




2 ホイールの組み立て Wheel assembly Rad-Zusammenbau Assemblage des roués


A 《ロードホイール》 ★8個作ります。
★Make 8.
★8 Satz anfertigen.
★Faire 8 jeux.
Road wheel
Lauftrad
Roue de route



B 《フロントホイール》 ★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.
Front wheel
Vorderrad
Roue avant





C 《ドライブスプロケット》 ★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.
Drive sprocket
Kettentreibrad
Barbotin




3 フロントサスペンションの取り付け
Attaching front suspension
Vorderradaufhängung-Einbau
Fixation de la suspension avant

《フロントサスペンション》
Front suspension
Vorderradaufhängung
Suspension avant

- ★向きに注意。
- ★Note direction.
- ★Auf richtige Plazierung achten.
- ★Noter le sens.




4 ホイールの取り付け
Attaching wheels
Einbau der Räder
Fixation des roués



5 ドライブsprocketの取り付け
Attaching drive sprocket
Anbringung des Kettentreibrads
Installation des barbotins




このマークの部品は接着しません。
Do not cement.
Nicht kleben.
Ne pas coller.



6


キャタピラの取り付け
 Attaching tracks
 Ketten-Einbau
 Mise en place des chenilles

★取り付け向きに注意。
 ★Note track direction.
 ★Laufrichtung der Kette beachten.
 ★Noter le sens de la chenille.




7

フロアパネルの取り付け
 Attaching floor panel
 Bodenblech-Einbau
 Fixation du plancher




8 内装部品の組み立て
Interior parts
Innenteile
Aménagements intérieurs



《メーターパネル》
Instrument panel
Instrumentenbrett
Tableau de bord

指示の番号のスライドマークをはります。
Number of decal to apply.
Nummer des Abziehbildes, das anzubringen ist.
Numéro de la décalcomanie à utiliser.


9 内装部品の取り付け
Attaching interior parts
Innenteile-Einbau
Fixation des aménagements intérieurs



★切り取ります。
★Remove.
★Entfernen.
★Enlever.

前側
Front
Vorne
Avant

10 車体上部の組み立て
Upper hull
Wannen-Oberteil
Caisse supérieure



★切り取ります。
★Remove.
★Entfernen.
★Enlever.


《無線機》
Radio
Funk
Équipement radio

★切り取ります。
★Remove.
★Entfernen.
★Enlever.

★切り取ります。
★Remove.
★Entfernen.
★Enlever.

11 車体上部の取り付け
Attaching upper hull
Anbau des Wannen-Oberteils
Installation de la caisse supérieure

- ★セロファンテープなどで仮止めします。
- ★Temporarily hold with cellophane tape.
- ★Mit Tesa vorläufig festhalten.
- ★Maintenir en place provisoirement avec du ruban adhésif.




- ★セロファンテープなどで仮止めします。
- ★Temporarily hold with cellophane tape.
- ★Mit Tesa vorläufig festhalten.
- ★Maintenir en place provisoirement avec du ruban adhésif.

12 ツールボックスの取り付け
Tool box
Werkzeugkiste
Caisse à outils

- ★切り取ります。
- ★Remove.
- ★Entfernen.
- ★Enlever.

- ★コーナーに合わせてしっかり取り付けます。
- ★Properly set B9 & B10.
- ★B9 und B10 richtig einbauen.
- ★Fixer soigneusement B9 et B10.





- ★セロファンテープなどで仮止めします。
- ★Temporarily hold with cellophane tape.
- ★Mit Tesa vorläufig festhalten.
- ★Maintenir en place provisoirement avec du ruban adhésif.

13 フロントフェンダーの組み立て
Front fenders
Vorderer Kotflügel
Garde-boues avant


《L》

《R》




14 フロントフェンダーの取り付け
 Attaching front fenders
 Anbringen der vorderen Kotflügel
 Fixation des garde-boue avant

★図のように取り付けます。
 ★Attach as shown.
 ★Gemäß Abbildung anbringen.
 ★Installer comme indiqué.




15 ロケットランチャー支持架の組み立て
 Launch frame mounts
 Halterung der Abschuss-Rahmen
 Supports de châssis de lancement



16 支持架の取り付け
 Attaching launch frame mounts
 Befestigung der Abschuss-Rahmen
 Fixation des supports de châssis de lancement

★切り取ります。
 ★Remove.
 ★Entfernen.
 ★Enlever.




★図のように取り付けます。
 ★Attach as shown.
 ★Gemäß Abbildung anbringen.
 ★Installer comme indiqué.

17

発射木枠の組み立て
Launch frames
Abschuss-Rahmen
Châssis de lancement

★6個作ります。
★Make 6.
★6 Satz anfertigen.
★Faire 6 jeux.

★接着剤が乾いたら切り取ります。
★Cut away when cement has set.
★Abschneiden, wenn Kleber getrocknet ist.
★Enlever après séchage de la colla.




18

ロケット弾の組み立て
Rockets
Raketen
Fusées




《28cmロケット弾》
28cm Rocket
28cm Rakete
Fusée 28cm

★8個作ります。
★Make 8.
★8 Satz anfertigen.
★Faire 8 jeux.




《A》 ★5個作ります。
★Make 5.
★5 Satz anfertigen.
★Faire 5 jeux.




《32cmロケット弾》
32cm Rocket
32cm Rakete
Fusée 32cm

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.



《B》 ★1個作ります。
★Make 1.
★1 Satz anfertigen.
★Faire 1 jeu.






19

《MG42機関銃の取り付け》
MG42 machine gun
MG42 Maschinengewehr
Mitrailleuse MG42

《手榴弾ケース》
Grenade case
Handgranatenkiste
Caisse à grenades



★ご自由にお使いください。
★Use as you wish.
★Nach Belieben verwenden.
★Les utiliser a votre gre.

《ジェリカン》
Jerry can
Benzinkanister
Jerry Can




《砲弾木箱》
Anti-tank rocket case
Abschußrohr für Panzerabwehrrakete
Lance-roquettes antichar

《バケツ》
Bucket
Eimer
Seau





20

左側ロケット弾の取り付け
Attaching frames (left)
Befestigen der Rahmen (links)
Fixation des châssis (gauche)




★人形に持たせる時は収納状態にします。
★Frame support is stowed when frame is not attached.
★Die Rahmen-Halterung wird verstaut, wenn kein Rahmen befestigt ist.
★Le support de châssis est rangé lorsque le châssis n'est pas fixé.

《B17》




《収納状態》
Stowed frame support
Verstaute Rahmen-Halterung
Support de châssis rangé



★切り取ります。
★Remove.
★Entfernen.
★Enlever.

21

右側ロケット弾の取り付け
Attaching frames (right)
Befestigen der Rahmen (rechts)
Fixation des châssis (droite)



★切り取ります。
★Remove.
★Entfernen.
★Enlever.

★32cmロケット弾を取り付けます。
★Attach 32cm rocket.
★32cm Rakete anbringen.
★Fixation de la fusée 32cm.


Mtl. SPW. Sd.Kfz. "STUKA ZU FUSS" 251/1 Ausf.D




ドイツ ハノマークD型 "グランドスツーカー" ロケットランチャー搭載型


MARKING & PAINTING

A 《グロスドイッチュラント軽装甲擲弾兵連隊 第1大隊 第4重装備中隊所属 1944年8月 東部戦線北部戦区/リトアニア》
4th Heavy Company, 1st Battalion, Light Panzergrenadier Regiment "Großdeutschland", Eastern Front Northern Area, Lithuania, August 1944



B 《第6戦車師団 第114装甲擲弾兵連隊 第2大隊 第8重装備中隊所属 1944年8月 東部戦線北部戦区/リトアニア》
8th Heavy Company, 2nd Battalion, 114th Panzergrenadier Regiment, 6th Panzer Division, Eastern Front Northern Area, Lithuania, August 1944





《タミヤモデルマガジン》

海外の一流モデラーの作品が豊富な写真で身近に楽しめます。タミヤをはじめ、世界の製品をテーマに製作記事や資料など詳しく紹介。模型作りの参考に欠かせません。英語版、一部900円。(日本語要訳つき) お求めは当社カスタマーサービスまでお問い合わせください。

A magazine for enthusiasts who make or modify models of all kinds. From beginners to experts, articles of interest about modeling and full sized vehicles. Coverage of all maker's products.

PAINTING

《グランドスツーカーの塗装》

1943年2月からドイツ軍車輛はすべて工場ですべてダークイエローに塗装されることになり、現地部隊で地形や季節、植生に合わせてレッドブラウンやダークグリーンで迷彩効果をも高めるための様々な塗装が行われました。また冬季には基本塗装の上に白の水性塗料や水で溶いた石灰を塗りつけて迷彩を施した車輛も見られました。室内や装備品など細部の塗装は組立図中にタミヤカラー・エナメル塗料、アクリル塗料、スプレー塗料の色番号で指示してあります。迷彩パターンなどはパッケージのイラストも参考にしてください。

Painting the German Mtl.SPW.Sd.Kfz.251/1
From February 1943 onward, German

armored vehicles were finished in overall Dark Yellow at the factory. Some units then applied Red Brown and Dark Green camouflage by themselves to match the corresponding landscape and season. In winter, a water-based white coat or limestone dissolved in water was painted over the camouflage. Please refer to the instruction manual for painting details and the package illustrations for camouflage patterns.

Lackierung des Deutschen Mtl.SPW.Sd.Kfz.251/1
Ab Februar 1943 wurden alle Deutschen gepanzerten Fahrzeuge ab Werk komplett in Dunkelgelb ausgeführt. Einige Einheiten brachten selbst zur Anpassung an die Landschaft und Jahreszeit einen Tarnanstrich in Rotbraun und Dunkelgrün auf. Im Winter wurde eine Schicht aus wasserlös-

lichem Weiß oder gelöschtem Kalk über den Tarnanstrich aufgetragen. Beachten Sie die Bauanleitung zur Detailbemalung und die Bebilderung der Packung für die Tarnanstriche.

Peinture du German Mtl.SPW.Sd.Kfz.251/1
A partir de février 1943, les véhicules blindés allemands étaient entièrement peints en jaune foncé en usine. Certaines unités appliquaient sur le terrain un camouflage brun rouge et vert foncé adapté à l'environnement et à la saison. En hiver, une couche de peinture blanche ou de chaux dissoute dans de l'eau était passée par-dessus le camouflage. Se reporter à la notice de montage pour la mise en peinture des détails et aux illustrations de la boîte pour les schémas de camouflage.

APPLYING DECALS

《スライドマークのはり方》

- ①はりたいマークをハサミで切り抜きます。
- ②マークをぬるま湯に10秒ほどひたしてからタオル等の布の上に置きます。
- ③台紙のはしを手で持ち、はるところにマークをスライドさせてモデルに移してください。
- ④指に少し水をつけてマークをぬらしながら、正しい位置にずらしします。
- ⑤やわらかな布でマークの内側の気泡を押し出しながら、押しつけるようにして水分をとります。

DECAL APPLICATION

- ①Cut off decal from sheet.

- ②Dip the decal in tepid water for about 10 sec. and place on a clean cloth.
- ③Hold the backing sheet edge and slide decal onto the model.
- ④Move decal into position by wetting decal with finger.
- ⑤Press decal down gently with a soft cloth until excess water and air bubbles are gone.

ANBRINGUNG DES ABZIEHBILDES

- ①Abziehbild vom Blatt ausschneiden.
- ②Das Abziehbild ungefähr 10 Sek. in lauwarmes Wasser tauchen, dann auf sauberen Stoff legen.
- ③Die Kante der Unterlage halten und das Abziehbild auf das Modell schieben.
- ④Das Abziehbild an die richtige Stelle schieben und dabei mit dem Finger das

Abziehbild naßmachen.

- ⑤Das Abziehbild leicht mit einem weichen Tuch andrücken, bis überschüssiges Wasser und Luftblasen entfernt sind.

APPLICATION DES DECALCOMANIES

- ①Découpez la décalcomanie de sa feuille.
- ②Plongez la décalcomanie dans de l'eau tiède pendant 10 secondes environ et poser sur un linge propre.
- ③Retenez la feuille de protection par le côté et glissez la décalcomanie sur le modèle réduit.
- ④Placez la décalcomanie à l'endroit voulu en la mouillant avec un de vos doigts.
- ⑤Pressez doucement la décalcomanie avec un tissu doux jusqu'à ce que l'eau en excès et les bulles aient disparu.