

№72116-1

ПИЛОТЫ ВКС РФ
(СВО)

TEMP MODELS

СДЕЛАНО
В РОССИИ

№12

МАСШТАБ
1:72



Modern pilots
Russia Air Force (SVO)

To attach resin parts use cyanoacrylate glue. Для склеивания деталей использовать цианоакрилатный клей

1

Удаление литьевых блоков / removing casting blocks

72116-3



remove / удалить to glue / приклеить polish / шлифовать

2

Удаление литьевых блоков / removing casting blocks

72116-1



remove / удалить to glue / приклеить polish / шлифовать

3

Положение на модели / position on the model

