

№72117 -1
ПИЛОТЫ ВКС РФ
ПСО (СВО)

★
TEMP MODELS
TM

СДЕЛАНО
В РОССИИ

№13

МАСШТАБ
1:72



Modern pilots
Russia Air Force PSO (SVO)

To attach resin parts use cyanoacrylate glue. Для склеивания деталей использовать цианоакрилатный клей

1

Удаление литьевых блоков / removing casting blocks

72117-5



remove / удалить

to glue / приклеить

polish / шлифовать

2

Удаление литьевых блоков / removing casting blocks

72117-2



remove / удалить

to glue / приклеить

polish / шлифовать

3

Положение на модели / position on the model

