

№72118-1

ПИЛОТЫ ВКС РФ НАЗ-ИР (СВО)

★
TEMP MODELS
TM

СДЕЛАНО
В РОССИИ

№14

МАСШТАБ
1:72



Modern pilots
Russia Air Force NAZ-IR (SVO)

To attach resin parts use cyanoacrylate glue. Для склеивания деталей использовать цианоакрилатный клей

1

Удаление литьевых блоков / removing casting blocks

72118-2



remove / удалить to glue / приклеить polish / шлифовать

2

Удаление литьевых блоков / removing casting blocks

72118-3



remove / удалить to glue / приклеить polish / шлифовать

3

Положение на модели / position on the model

