

№72119-3

ПИЛОТЫ ВКС РФ ПСО НАЗ-ИР (СВО)

★
TEMP MODELS
TM

СДЕЛАНО
В РОССИИ

№15

МАСШТАБ
1:72



Modern pilots
Russia Air Force PSO NAZ-IR (SVO)

To attach resin parts use cyanoacrylate glue. Для склеивания деталей использовать цианоакрилатный клей

1

Удаление литьевых блоков / removing casting blocks

72119-1



remove / удалить

to glue / приклеить

polish / шлифовать

2

Удаление литьевых блоков / removing casting blocks

72119-4



remove / удалить

to glue / приклеить

polish / шлифовать

3

Положение на модели / position on the model

