


Kit No.CB-35019

FRENCH HOTCHKISS LIGHT TANK H38/39 1/35 SCALE

法製‘霍爾吉斯’輕型坦克H38/39



Hotchkiss began the production of Light Tanks in 1935, when the H-35 was built to the same specification as the Renault R-35. The H-35 was faster than its rival and was considered all-around a better tank. In 1938 the design was improved by thicker armour and a more powerful 120hp engine, which necessitated changes to the rear hull and engine compartment. This model being designated the H-38 by Hotchkiss, but was often known in service as the H-39. Armour on the H-38/39 was up to 40mm thick and the tank was initially armed with a 37mm short barrel gun. A longer barreled SA38 gun was mounted to later production tanks. Like all French tanks of the period, the H-39 was hampered by a lack of communications, and also by having only a 2-man crew. The German Army salvaged 821 Hotchkiss tanks in 1940 after France capitulated. Some tanks were sent out to Russia in 1941, but the majority were modified into gun tractors, ammunition or weapons carriers.

Information by Phil Greenwood

Die französische Firma Hotchkiss begann 1935 mit der Herstellung des leichten Panzers H-35. Dieser hatte die gleichen Spezifikationen wie der Renault R-35. Trotzdem hielt man den schnelleren H-35 für das bessere Modell. 1938 erfolgten Verbesserungen der Panzerung sowie der Motorleistung auf 120 PS. Dazu veränderte man die hintere Wanne und den Motorraum. Diese Ausführung, von Hotchkiss als H-38 bezeichnet, wurde im Einsatz aber als H-39 bekannt. Die Panzerung des H-38/39 war bis zu 40mm dick und das Fahrzeug war anfänglich mit einer kurzläufigen 37mm Kanone bewaffnet. Spätere Produktionslose erhielten den längeren Typ SA38.

Wie andere französischen Panzer dieser Ära wurde der H-39 durch seine fehlende Funkanlage sowie die nur zweiköpfige Besatzung behindert. Die Wehrmacht erbeutete 821 Hotchkiss Panzer nach der Kapitulation Frankreichs 1940. Einige wurden an der Ostfront aufgebraucht, der Hauptteil jedoch zu Artillerie- Munitions- und Waffenträgern umgebaut.

© Translation Michael Knoblich Academy Europe

法國霍爾吉斯廠於1935年開始生產H35輕型騎兵坦克，後來改良出的H38/39比H35略大，是由於改為使用更大馬力之120hp發動機，重量也增至12噸。H38火砲仍使用原先H35的37mm SA18(21倍徑)短身炮，但其後所生產的H38則換裝成長管身的SA38(33倍徑)砲，名稱命為H39。H38/39在二次大戰爆發初期約有800多輛在一線部隊中服役。德軍在攻佔法國後，由於急劇擴張極需大量裝備以供部隊使用，不得不從佔領國中就地取材，因此不少H系列坦克被編入德國部隊使用，但德軍對原本H系之法式設計有所意見，對其他作出修改以適己用，如加裝無線電及新式的指揮塔等。

ILLUSTRATION 圖示說明:

CORRECT METHOD FOR APPLYING DECALS : HINWEISE ZUM ANBRINGEN DER DECALS
正確使用水貼紙的方法：

1. Clean model parts surface with wet cloth. Entsprechende Stellen am Modell feucht reinigen.
將需要貼上水貼之部位表面擦乾淨。
2. Cut out the decal parts and dip them in cold water for 15 ~20 seconds. Decal ausschneiden und für 15-20 Sek. ins Wasser legen.
將所需之貼紙剪下泡在清水裏約15至20秒。
3. Place it on correct position of the model kit. Decal an der richtigen Stelle auflegen.
將濕透之貼紙取出置放於正確之位置旁。
4. Slide off the decal from the base paper on to the model kit surface with a cotton stick. Decal mit Wattestäbchen festhalten und Papier darunter wegziehen.
用棉花棒輕推貼紙表面使其從底紙滑出至模型表面之正確位置。
5. When decal get dry then complete. Decal mit Papiertuch andrücken und trocknen.
待其自然乾透後即完成。

ICON INSTRUCTION: 圖標說明：



COLOR SUGGESTION: FARBTABELLE: 塗裝指引：

Color	塗料表	Gunze Sangyo	Hobby Color	Humbrol	Tamiya
Red Brown	Rot Braun	紅褐色	H-47	C-41	160
German Gray	Deutsch Grau	德國灰	H-32	C-40	92
Silver	Silber	銀色	H-8	J-8	11
Flat White	Matt Weiss	消光白	H-11	C-62	34
Olive Drab	Olive Drab	橄欖褐	H-78	C-38	66
Dark Green	Dunkel Grun	深綠	H-36	C-17	30
Tire Black	Reifen Schwarz	輪軛黑	H-77	C-137	85
Steel	Metall Stahl	黑鐵	H-18	C-28	/
Semi -Gloss Black	Schwarz Seidenmatt	半光黑色	/	C-82	/
Burnt Iron	Metall Bruniert	燒鐵色	H-76	C-61	/
Wood Brown	Holz Braun	木啡色	H-37	C-43	/
Olive Green	Olivgrün	橄欖綠	/	/	70%1325+30%86
					XF58

READ BEFORE ASSEMBLING: VOR ZUSAMMENBAU LESEN: 組裝必讀:

Carefully Study instruction before assembling. Anleitung studieren und verständlich machen. 組裝前請閱讀清楚製作指引。

Keep plastic model glue and tools away from children. Kleber, Farben, Werkzeuge und Plastiktüten von Kindern fernhalten. 膠水、油漆及工具勿讓小孩接觸。

Do not use cement or paint near open flame or sparks. Kleber/Farbe nicht in Nähe von offenen Flammen. 膠水及油漆勿接觸火種。

Do not work in closed room. Nur in ausreichend belüfteten Räumen arbeiten. 勿在密封地方製作模型。

ILLUSTRATION 圖示說明:




Copyright©2008

Made in China



中國製造

NO use parts
不要部件


(A1)x1




(C)x2





(C)x1




(H)x1



(P)x1



(M)x1



(G)x6




(N)x1




ILLUSTRATION 圖示說明:


1



2



3



4




ILLUSTRATION 圖示說明:

5

Interior assembly
車內組合








ILLUSTRATION 圖示說明:

6

Assembly for road wheel
車輪組裝:



Middle and rear road wheel
中間及後方輪組



Make 4 sets
製作4套

X2




ILLUSTRATION 圖示說明:

7

Assembly for track link
履帶安裝:








ILLUSTRATION 圖示說明:

9

Assembly for upper and lower hull

主體安裝:



(10)







ILLUSTRATION 圖示說明:



(12)

H38



H39









ILLUSTRATION 圖示說明:



(13)

H38

H39






(Kit not included)
Rob tooling
PE圓棒不包含
在此膠件內




P1

P1
P1
P1




H38, France May, 1940



Camouflage Scheme: Olive Green

全車塗橄欖綠色


H39 Service in German Army, Unit Unknown



Camouflage Scheme: German Gray

全車塗德國灰色

2e Cuirassiers, France May 1940




Camouflage Scheme: Olive Green with red Brown

迷彩顏色: 橄欖綠/紅啡色

DECAL & COLOUR GUIDE 水貼及塗色指示:


H38 1er Cuirassiers France April, 1940



Camouflage Scheme: Olive Green with red Brown

迷彩顏色: 橄欖綠/紅啡色


1re ou 2e DLM ni des BCC France, 1940



Camouflage Scheme: Olive Green with red Brown

迷彩顏色: 橄欖綠/紅啡色

H 39 Service in German Army.in Norway, 1941



Camouflage Scheme: Flat white

全車塗消光白色