

№32111-2

ПИЛОТЫ ВКС РФ (НАЗ-ИР)

TEMP MODELS

СДЕЛАНО
В РОССИИ
№6

МАСШТАБ
1:32



Modern pilots
Russia Air Force (NAZ-IR)

To attach resin parts use cyanoacrylate glue. Для склеивания деталей использовать цианоакрилатный клей

1

Удаление литевых блоков / removing casting blocks

32111-5



remove / удалить

to glue / приклеить

polish / шлифовать

2

Удаление литевых блоков / removing casting blocks

32111-3



remove / удалить

to glue / приклеить

polish / шлифовать

3

Положение на модели / position on the model

