

TOYOTA COROLLA WRC

1/24 SPORTS CAR SERIES NO.209


TAMIYA


1/24 SPORTS CAR SERIES NO.209
トヨタカローラWRC

ディスプレイモデル

In its long and illustrious career in the World Rally Championships, Toyota has mainly used the Celica as its flagship. In 1997, however, a rule change in the WRC presented Toyota with a chance to demonstrate its innovation. Permission was granted to equip the base of the Toyota's widely marketed production car with a turbo-charge and four-wheel drive system, as well as modify the engine without restriction. The more compact body of the Corolla was chosen for the development of the new rally car, and the Corolla WRC was born. Using components tried and tested on the Celica, the Corolla WRC was equipped with a front loaded, 2-litre, 4-cylinder 3S-GTE turbo engine and 4-wheel drive. Highly reliable MacPherson

struts make for a winning suspension on both the front and rear. In addition, the side of the steering column was equipped with a sequential shift lever, called a "joystick", allowing 6-speed transmission control. With hydraulic brakes that automatically sense the movement of the wheels and a center differential equipped with a hang-on clutch, the Corolla WRC is stock full of the latest electronic gadgetry. A size smaller than the Celica, the Corolla WRC is perfectly suited for the winding country roads of the Rally. The Corolla WRC debuted in the Finland Rally of 1997, which led to a half year of testing before fully entering the WRC in 1998. Main drivers Carlos Sainz and Didier Auriol showed winning skill.

In seiner langen und bedeutenden Karriere bei den Rallye-Weltmeisterschaften hat Toyota vorwiegend seine Celica als Flaggschiff eingesetzt. 1997 jedoch bescherte ein Regelwechsel in der WRC Toyota die Chance, seine Innovationskraft zu beweisen. Es wurde die Zulassung erteilt, die Grundausstattung von Toyota's weit verbreitetem Serienauto mit Turbolader und Allradantrieb auszustatten, und zusätzlich den Motor ohne Einschränkung abzuändern. Folglich wurde die etwas kompaktere Karosserie des Corolla für die Entwicklung des neuen Rallye-Autos ausgewählt, und die Corolla WRC war geboren. Unter Verwendung von Bauteilen, welche in der Celica versucht und erprobt waren, war die Corolla WRC mit einem vorn eingebauten, 2-Liter, 4-Zylinder 3S-GTE Turbomotor und 4-Radantrieb ausgestattet. Die äußerst zuverlässigen McPherson Federbeine soll-

ten vorne und hinten für eine erfolgsträchtige Radaufhängung sorgen. Darauf hinaus wurde eine Seite der Lenksäule mit einem Schalthebel, genannte "Joystick", für das sequentielle Getriebe ausgestattet, mit welchem das 6-Gang-Getriebe geschaltet wird. Mit hydraulischen Bremsen, welche die Radumdrehungen automatisch abprüfen und einem Mitteldifferential mit angeflanschter Kupplung ist die Corolla WRC bis oben hin vollgepackt mit elektronischen Zubehör. Eine Nummer kleiner als die Celica ist die Corolla WRC hervorragend für die gewundenen Landstraßen einer Rallye geeignet. Die Corolla WRC hatte ihren ersten Auftritt bei Finnland Rallye 1997, worauf sich ein halbes Jahr Erprobung anschloß, bevor man 1998 voll in die WRC einstieg. Die Hauptfahrer Carlos Sainz und Didier Auriol zeigten ihr siegessicheres Fahrkönnen.

Durant sa longue et illustre carrière dans le Championnat du Monde des Rallyes, Toyota a principalement engagé la Celica. Cependant, en 1997, une modification de règlement du Championnat donna l'occasion à Toyota de faire la démonstration de ses capacités d'innovation. Permission était accordée d'équiper une voiture de grande diffusion avec un turbocompresseur et une transmission à quatre roues motrices et d'en modifier le moteur sans restriction. En raison de sa caisse plus compacte, c'est la Corolla qui fut choisie pour le développement de la future Rally Car Toyota: la Corolla WRC était née. Utilisant des éléments testés et éprouvés sur la Celica, la Corolla WRC était équipée d'un moteur turbo 2 litres 4 cylindres 3S-GTE installé à l'avant et d'une transmission intégrale.

La suspension robuste était du type McPherson à l'avant et à l'arrière. Sur le côté de la colonne de direction était installé un levier de changement de vitesses séquentiel surnommé "joystick" permettant de contrôler la transmission à six rapports. Avec des freins hydrauliques à capteurs de mouvement des roues et un différentiel central débrayable, la Corolla WRC était à la pointe de l'innovation technologique. Plus courte que la Celica, la Corolla WRC était parfaitement adaptée aux tracés sinuosités des étapes de rallye. Elle fit ses débuts lors du Rallye de Finlande 1997 qui marqua le commencement de six mois d'essais intensifs. La première saison effective fut la saison 1998 avec les talentueux pilotes Carlos Sainz et Didier Auriol au volant.

トヨタが海外ラリーに本格参戦したのは世界ラリー選手権が始まった1年前、1972年のRACラリーでした。この時以来、ラリーマシンとしては若干大柄なセリカを主力として戦ってきたトヨタにとって、1997年からのワールドラリーカー(WRC)規定はマシンチェンジの大きなチャンスとなつたのです。年間2万5千台以上生産されている同型車をベースにすれば、ターボや4WDシステム、さらにはエンジンまでも自由に組合せができるWRC規定により、よりコンパクトなボディのカローラをベースとした新型ラリーカーの開発がスタート。こうして生まれたのがカローラWRCです。そして、このマシンこそ72年以来トヨタのラリー活動を支えてきたTTEの代表O.アンダーソンが求めていたマシン・パッケージだったのです。カローラのボディに、長年セリカで培ってきたメカニズムを積み込んだカローラWRCは、3S-GTEと呼ばれる2ℓ 4気筒ターボエンジンをフロントに

搭載して四輪を駆動。サスペンションは前後とも信頼性と整備性に優れたマクファーソン・ストラットとなっています。さらに、ステアリングコラム横に付けられた「ジョイスティック」と呼ばれるシーケンシャル・シフトレバーで6速ミッションをコントロール。空転しているホイールを感じて自動的に油圧ブレーキを効かせるアクティブ・ブレーキや、後輪にかかる駆動力を制御するハンギングオングラッチを採用したセンターデフなど、電子制御デバイスを豊富に盛り込んだ先進的な内容となっています。もちろん、セリカより一回り小さなカローラは、ラリーで使われる曲がりくねった田舎道での操作性がはるかに優れてるのはいうまでもありません。97年のフィンランドラリーでデビューしたカローラWRCは、半年間のテスト参戦を経て98年から本格参戦。C.サインツ、D.オリオールがメインドライバーとなり、特にサインツは最終戦までチャンピオンを争う活躍を見せたのです。



作る前にかならず
お読み下さい。

READ BEFORE ASSEMBLY.
ERST LESEN - DANN BAUEN,
A LIRE AVANT ASSEMBLAGE.

●このキットは組み立てモデルです。作る前に必ず説明書を最後までお読み下さい。また小学生などの低年齢の方が組み立てる時は、保護者の方もお読み下さい。
●接着剤や塗料は、必ずプラスチックモデル用をお使い下さい。(別売)

●Read carefully and fully understand the instructions before commencing assembly. A supervising adult should also read the instructions if a child assembles the model.

●Remove plating from areas to be cemented.

●Bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen, sollten Sie alle Anweisungen gelesen und verstanden haben. Falls ein Kind das Modell zusammenbaut, sollte ein beaufsichtigender Erwachsener die Bauanleitung ebenfalls gelesen haben.

●An den Klebestellen muß die Chromschicht abgeschabt werden.

△ 注意

●工具の使用には十分注意して下さい。特にナイフ、ニッパーなどの刃物によるケガや事故に注意して下さい。

●接着剤や塗料は使用する前にそれぞれの注意書きをよく読み、指示に従って正しく使用し、使用する時は換気に十分注意して下さい。

●小さなお子様のいる所での工作は避けて下さい。小さな部品の飲み込みや、ビニール袋をかぶっての窒息などの危険な状況が考えられます。

△ CAUTION

●When assembling this kit, tools including knives are

●Bien lire et assimiler les instructions avant de commencer l'assemblage. La construction du modèle par un enfant doit s'effectuer sous la surveillance d'un adulte.

●Enlever le revêtement chromé des parties à encoller.

●用意する工具 / Tools recommended
Benötigtes Werkzeug / Outilage nécessaire

接着剤(プラスチック用)

Cement

Kleber

Colle

ニッパー

Side cutters

Seitenschneider

Pince coupante

ナイフ

Modeling knife

Modelliermesser

Couteau de modéliste

ピンセット

Tweezers

Pinzette

Précelles

はさみ

Scissors

Schere


Ciseaux

ビンバイス(ドリル刃 1mm)

Pin vise (1mm drill bit)

Schraubstock (1mm Spiralbohrer)

Outil à percer (foret de 1 mm de diamètre)



塗装指示のマークです。タミヤカラーカーのカラーナンバーで指示しました。This mark denotes numbers for Tamiya Paint colors.

TS-26 ●ピュアホワイト / Pure white / Glanz Weiß / Blanc pur

TS-39 ●マイカレッド / Mica red / Mica-Rot / Rouge mica

X-2 ●ホワイト / White / Weiß / Blanc

X-4 ●ブルー / Blue / Bleu / Bleu

X-6 ●オレンジ / Orange / Orange / Orange

X-7 ●レッド / Red / Rot / Rouge

X-10 ●ガンメタル / Gun metal / Metall-Grau / Gris acier

X-11 ●クロームシルバー / Chrome silver / Chrom-Silber / Aluminium chromé

X-12 ●ゴールドリーフ / Gold leaf / Gold glänzend / Doré

X-13 ●メタリックブルー / Metallic blue / Bleu métallisé

X-18 ●セミグロスブラック / Semi gloss black / Seidenlack Schwarz / Noir satiné

X-21 ●フラットベース / Flat base / Mattierungsmittel / Produit mattant

X-26 ●クリヤーオレンジ / Clear orange / Klar-Orange / Orange translucide

X-27 ●クリヤーレッド / Clear red / Klar-Rot / Rouge translucide

X-28 ●パークグリーン / Park green / Grasgrün / Vert pré

XF-1 ●フラットブラック / Flat black / Matt Schwarz / Noir mat

XF-16 ●フラットアルミ / Flat aluminum / Matt Aluminium / Aluminium mat

XF-56 ●メタリックグレイ / Metallic grey / Grau-Metallisch / Gris métallisé

XF-57 ●バフ / Buff / Lederfarben / Chamois

XF-63 ●シャーマングレイ / German grey / Deutsches Grau / Gris Panzer

used. Extra care should be taken to avoid personal injury.

●Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit). Use plastic cement and paints only.

●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to suck any part, or pull vinyl bag over the head.

△ VORSICHT!

●Beim Zusammenbau dieses Bausatzes werden Werkzeuge einschließlich Messer verwendet. Zur Vermeidung von Verletzungen ist besondere Vorsicht angebracht.

●Wenn Sie Farben und/oder Kleber verwenden (nicht im Bausatz enthalten), beachten und befolgen Sie die dort beiliegenden Anweisungen. Nur Klebstoff

und Farben für Plastik verwenden.

●Bausatz von kleinen Kindern fernhalten. Verhüten Sie, daß Kinder irgendwelche Bauteile in den Mund nehmen oder Plastiktüten über den Kopf ziehen.

△ PRECAUTION

●L'assemblage de ce kit requiert de l'outillage, en particulier des couteaux de modélisme. Manier les outils avec précaution pour éviter toute blessure.

●Lire et suivre les instructions d'utilisation des peintures et ou de la colle, si utilisés (non inclus dans le kit). Utiliser uniquement une colle et des peintures spéciales pour le polystyrène.

●Garder hors de portée des enfants en bas âge. Ne pas laisser les enfants mettre en bouche ou sucer les pièces, ou passer un sachet vinyl sur la tête.


1

シャーシのくみたて

Chassis assembly

Chassis-Zusammenbau

Assemblage du châssis



2

フロントアップライトのくみたて


Front uprights
Achsschenkel vorne
Fusées avant

⟨L⟩



⟨A22,A24⟩

⟨R⟩



⟨R⟩

ポリキャップ
Poly cap
Kunststoff-Nabe
Pièce de jonction**3**

フロントロアアームのとりつけ

Attaching front lower arms

Befestigung des vorderen, unteren Armes
Fixation des triangles inférieurs avantこのマークの所は接着不要です。
Do not cement.
Nicht kleben.
Ne pas coller.

XF-56 X-10

X-18

⟨L⟩

XF-56 X-10

X-18

X-11:1 + X-12:3

X-18



5

リヤロアアームのとりつけ

Attaching rear lower arms

Befestigung des hinteren, unteren Armes

Fixation des triangles inférieurs arrière



《ホイール》

★5個作ります。

Wheel



Rad

Roue

★Make 5.

★5 Satz anfertigen.

★Faire 5 jeux.




6

ホイールのとりつけ

Attaching wheels

Einbau der Räder

Fixation des roues




★タイヤマークの貼り方は9ページを参考にして下さい。

★Refer to page 9 for application of tire decals.


★Für Anbringung des Reifen-Abziehbildes siehe S.9.

★Se référer à la page 9 pour l'application des transferts pour les pneus.

7 内装のくみたて Interior assembly Innenraum-Zusammenbau Assemblage de l'habitacle




8 シートのとりつけ
Attaching seats
Sitz-Einbau
Fixation des sièges





カーナンバー5 : (35) / カーナンバー9 : (37)
Car No.5 Car No.9
Auto Nr.5 Auto Nr.9
Voiture N°5 Voiture N°9

カーナンバー-5 : (34) / カーナンバー-9 : (36)
Car No.5 Car No.9
Auto Nr.5 Auto Nr.9
Voiture N°5 Voiture N°9



9

ダッシュボードのくみたて

Dashboard
Armaturenbrett
Tableau de bord


10

ロールバーのとりつけ


Attaching roll cage

Rollkäfig-Einbau

Fixation de l'arceau de sécurité




《B27, B28》




11

ウインドウのとりつけ
Windshield
Windschutzscheibe
Pare-brise



12

テールランプのとりつけ
Attaching taillights
Rücklicht-Einbau
Fixation des feux arrière



13

シャーシのとりつけ
Attaching chassis
Chassis-Einbau
Fixation du châssis

X-6:2
+XF-57:1


C1

X-18


X-11

C3

X-18

**14**

外装部品のとりつけ
Attaching body parts
Karosserieteile-Einbau
Fixation des accessoires



《アンテナの作り方》

How to make antenna
Einbau der Antenne
Réalisation des antennes

★アンテナはランナー（部品の付いていたワク）を利用して作ります。右図のようにランナーを熱します。曲ったらはじを引っぱって適当な太さにのばします。15秒くらい冷したら1.7cmに切って使用します。



★熱します。
★Heat.
★Erhitzen.
★Chauder.

★Heat sprue with a candle flame. Remove from flame and stretch. Allow to cool and cut to required length.

★Spritzling mit Kerzenflamme erhitzen. Von der Flamme entfernen und auseinander ziehen. Abkühlen lassen und auf benötigte Länge schneiden.

★Chauffer un morceau de grappe plastique. L'éloigner de la flamme et l'étirer. Laisser refroidir et couper une longueur requise.

リヤウイングのとりつけ

Attaching rear wing

Einbau des hinteren Spoilers

Fixation de l'aileron arrière

《C6,C7》

A2
TS-26

C6

X-11

X-18

C7

X-11

アンテナ (1.7cm) X-18
Antenna (1.7cm)
Antenne (1.7cm)

タイヤマークのはり方

- タイヤマークは、保護紙、マークが印刷されたマーク紙、台紙からなっています。
 ①マークを貼る部分のはこりや油気などをぬらした布でふきとって下さい。
 ②保護紙を取り去ります。(マーク面を汚さないように注意します。)マークより少し大きめにカッターなどで切れ目をいれ、台紙からマークをはがします。
 ③文字が正しく読めるように、マーク紙を裏がえしにしてタイヤにあわせ、指でこすってマークをはりつけます。
 ④マーク紙上から水をつけた指先で、マーク部分をなでるようにします。
 ⑤しばらくしてマークがタイヤにはりついたら、ゆっくりマーク紙をはがします。

HOW TO APPLY TIRE DECALS

- Tire decals have an adhesive surface, and

are covered by a thin protective paper.

- Wipe tire surface with a damp cloth.
- Remove protective paper. Be careful not to soil the adhesive surface. Cut out decal and peel off the lining using edge of a knife blade.
- Place decal into position and rub lightly with your finger.
- Apply moisture with a wet finger.
- Carefully remove the paper. Wipe off excess moisture with a soft cloth.

ANBRINGEN DER REIFEN-ABZIEHBILDER

- Die Reifen-Abziehbilder haben eine Klebeschicht.
- Die Reifenoberfläche mit feuchtem Tuch abwischen.
- Das Schutzpapier entfernen. Vorsicht, keinen Schmutz auf die Klebefläche bringen. Das Abziehbild mit Modellermesser ausschneiden und mit der Messerkante abziehen.
- Das Abziehbild an richtigem Platz anbringen.

gen und mit dem Finger leicht andrücken.

- Mit naßem Finger Feuchtigkeit auftragen.
- Das Papier vorsichtig abziehen. Überschüssige Feuchtigkeit mit weichem Tuch wegwickeln.

COMMENT POSER LES TRANSFERTS SUR LES PNEUS

- Les inscriptions à poser sur les pneus sont présentées sous forme de transfert dont l'une des faces est adhésive.
- Nettoyer le pneu avec un chiffon humide.
- Enlever le papier de protection. Attention à ne pas salir la surface adhésive. Découper les décalcomanies et détacher suivant la ligne en utilisant la pointe d'un couteau.
- Mettre la décalcomanie en place et frotter légèrement avec le doigt.
- Humidifier avec un doigt mouillé.
- Enlever le papier avec précaution. Enlever l'excès d'humidité avec un chiffon sec.

マスクシールのはり方

Painting windows
Bemalung der Scheiben
Peinture des vitres

- ウインドウ部品を塗装するときはマスクシールを使用します。マスクシールは場所にあったシールを貼って下さい。
- ウインドウの影刻にあわせて、内側にマスクシールを貼ります。隙間から塗料が入らないようにしっかり貼って下さい。
- 説明図のなかで指示された部分を、タミヤカラーX-18(セミグロスブラック)で塗装して下さい。スプレー塗装をする場合は表面も全てマスキングテープ(別売)でマスキングして下さい。

- 塗料が完全に乾ききる前にマスクシールをはがして下さい。

- Paint windows using masking seals included in kit.

- Mask off windows from inside using masking seals included in kit.
- Paint from inside with X-18 Semi gloss black. When using spray paint, mask off windows from outside as well using masking tape (available separately).
- Before paint has completely cured, remove masking seals.

- Die Fenster unter Verwendung der beiliegenden Abkleber lackieren.

- Die Fenster von innen unter Verwendung der im Bausatz enthaltenen Abkleber ab-

decken.

- Von innen mit X-18 halbmatt schwarz lackieren. Bei Verwendung von Sprühlack Fenster auch von außen gut mit (getrennt erhältlichem) Abklebeband abdecken.
- Abkleber vor dem endgültigen Trocknen der Farbe anziehen.

- Peindre les vitres en utilisant les masques inclus dans le kit.

- Cacher les vitres par l'intérieur au moyen des masques fournis.
- Peindre par l'intérieur en X-18 noir satiné. Lorsqu'on utilise de la peinture en bombe, masquer également la face extérieure avec de la bande-cache (disponible séparément).
- Enlever les masques avant séchage complet de la peinture.

PAINTING

トヨタ・カローラWRCの塗装

1998年の世界ラリー選手権に参戦したカローラWRCは、ホワイトをベースにレッドとグリーンを配したカストロールカラーと呼ばれる塗装で仕上げられ、ボディサイドに開催国をイメージさせるイラストが描かれていました。カタルニアラリーではフラメンコを踊る女性のイラストとなっています。多くのスポンサーマークはP10を参考に貼って下さい。また、室内や足まわりなど細部の塗装は説明図中に示しましたので参考にして下さい。

Painting the Toyota Corolla WRC

The Corolla WRC that participated in the 1998 World Rally Championships featured red and green "Castrol colors" painted on a white base. Also, for participation in each WRC, imagery of the country holding the race was painted on the side of the body. For the Catalonia Rally, a design of a Flamenco dancer was used. Painting will be called out during construction.

Lackierung der Toyota Corolla WRC

Die Toyota Corolla WRC, welche an den Rallye-Weltmeisterschaften 1998 teilnahm, präsentierte sich in den roten und grünen "Castrol-Farben" auf weißem Grund. Zusätzlich war bei jeder Teilnahme an der WRC ein Bildsymbol über das Land, welches die Rallye ausrichtete,

seitlich am Wagen angebracht. Für die Catalonia Rally wurde die Darstellung eines Flamenco-Tänzers gewählt. Die Lackierung von Details, wie etwa dem Cockpit und der Radaufhängung, ist beim Zusammenbau beschrieben.

Décoration de la Toyota Corolla WRC


La Toyota Corolla WRC qui participa au Championnat du Monde des Rallyes 1998 portait une livrée "Castrol" rouge et verte sur base blanche. Pour chaque épreuve, une illustration évoquant le pays où elle se déroulait était peinte sur le côté de la carrosserie. Pour le Rallye de Catalogne, il s'agissait d'un danseur de flamenco. La peinture des détails de l'habitacle et de la suspension doit s'effectuer durant la construction.

MARKINGS

カーナンバー5
Car No.5
Auto Nr.5
Voiture N°5
カーナンバー9
Car No.9
Auto Nr.9
Voiture N°9

A

B



APPLYING DECALS

- ①はりたいマークをハサミで切りぬきます。
- ②マークをぬるま湯に10秒ほどひたしてからタオル等の布の上におきます。
- ③台紙のはしを手でもち、貼る所にマークをスライドさせてモデルに移して下さい。
- ④指に少し水をつけてマークをぬらしながら、正しい位置にずらします。
- ⑤やわらかい布でマーク内側の気泡を出ししながら、おしつけるようにして水分をとります。

DECAL APPLICATION

1. Cut off decal from sheet.
2. Dip the decal in tepid water for about 10 sec. and place on a clean cloth.
3. Hold the backing sheet edge and slide decal onto the model.
4. Move decal into position by wetting decal with finger.
5. Press decal gently down with a soft cloth until excess water and air bubbles are gone.

ANBRINGUNG DES ABZIEHBILDES

1. Abziehbild vom Blatt ausschneiden.
2. Das Abziehbild ungefähr 10 Sek. in lauwarmes Wasser tauchen, dann auf sauberen Stoff legen.
3. Die Kante der Unterlage halten und das Abziehbild auf das Modell schieben.
4. Das Abziehbild an die richtige Stelle schieben und dabei mit dem Finger das Abziehbild naßmachen.
5. Das Abziehbild mit weichem Stoff ganz andrücken, bis kein überflüssiges Wasser und keine Luftblasen mehr vorhanden sind.

APPLICATION DES DECALCOMANIES

1. Découpez la décalcomanie de sa feuille.
2. Plongez la décalcomanie dans de l'eau tiède pendant 10 secondes environ et poser sur un linge propre.
3. Retenez la feuille de protection par le côté et glissez la décalcomanie sur le modèle réduit.
4. Placez la décalcomanie à l'endroit voulu en la mouillant avec un de vos doigts.

5. Pressez doucement la décalcomanie avec un tissu doux jusqu'à ce que l'eau en excès et les bulles aient disparu.

〈郵便振替のご利用法〉 郵便局の振替用紙の通信欄にITEM番号、スケール、製品名、部品名、数量を必ず記入し、ロ座番号欄に00810-9-1118、加入者名欄に田宮模型、払込人住所欄すべてにあなたの住所、氏名、郵便番号、電話番号を記入し代金をそえてお払込下さい。その時下的のカードは必要ありません。

AFTER MARKET SERVICE CARD

When purchasing Tamiya replacement parts, please take or send this form to your local Tamiya dealer so that the parts required can be correctly identified and supplied. Please note that specifications, availability and price are subject to change without notice.

Parts code

0332253	ITEM 24209
0000185	Body
0000186	A Parts
0000187	B Parts
9402302	C Parts
1402410	Tire Bag
1402411	Decal (a)
1402313	Decal (b)
1402412	Tire Decal
	Masking Seal

TOYOTA COROLLA WRC 1/24

カローラWRC

部品を紛失したり、破損なさった方は、このカードの必要な部品を丸でかこみ代金を現金書留又は定額為替で田宮模型カスタマーサービスまでお申し込み下さい。

お問い合わせ番号 静岡 054-283-0003

東京 03-3899-3765 (静岡へ自動転送)

営業時間・平日8:00~20:00・土、日、祝日8:00~17:00

ボディ 490円

A パーツ 740円

B パーツ 580円

C パーツ(透明) 430円

タイヤ袋詰 290円

メッキ 170円

マーク(a) 280円

マーク(b) 210円

タイヤマーク(D) 190円

マスキングステッカー 190円

For Japanese use only!

★ITEM 24209

住所

--	--	--	--	--

電話 () -

氏名

TAMIYA
株式会社タミヤ
静岡市恵田原3-7 ☎ 422-8610

0299