

**IMP-35016R1** 1/350 Mk-141 ハープーン対艦ミサイル発射台セット(4基入)

**1/350 Mk-141 Harpoon Launcher Set (4pcs)**

**IMP-35017R1** 1/350 BGM-109 トマホーク巡航ミサイル発射台 Aセット(開いた状態 2)


**1/350 BGM-109 Tomahawk Launcher Set A (2 open state)**

**IMP-35018R1** 1/350 BGM-109 トマホーク巡航ミサイル発射台 Bセット(開いた状態 1, 一般的な状態 3)

**1/350 BGM-109 Tomahawk Launcher Set B (1 open & 3 normal state)**

x2 Make 2.  
2個作ります。

Make Holes.  
指示の穴を開けます。



Optional  
どちらかを選んでください。

Bending  
折り曲げます。



Cut  
切ってください。



Remove  
切り取ります。



Install on both side  
両側(舷)に取り付けます。



Be Careful  
注意してください。

## IMP-35016R1

### 1/350 Mk-141 Harpoon Launcher Set


1/350 Mk-141 ハープーン対艦ミサイル発射台セット

BS-01



Turned Brass Parts

Harpoon Launcher : 16 EA  
ハープーンミサイル発射管



## IMP-35017R1

### 1/350 BGM-109 Tomahawk Launcher Set A & B

**IMP-35018R1** 1/350 BGM-109 トマホーク巡航ミサイル発射台 A & Bセット

#### IMP-350017R1 Turned Brass Parts

BS-01



Tomahawk Launcher : 8EA  
トマホークミサイル発射管

BS-02



Tomahawk Launcher Cylinder : 2EA  
トマホークミサイル発射管シリンダー

#### IMP-350018R1 Turned Brass Parts & Resin Parts

BS-01



Tomahawk Launcher : 4EA  
トマホークミサイル発射管

BS-02




Tomahawk Launcher Cylinder : 1EA  
トマホークミサイル発射管シリンダー




RESIN-01  
Tomahawk Launcher : 3pc


Only IMP-35018R1 BGM-109 Tomahawk Launcher Normal State IMP35018R1だけトマホーク巡航ミサイル(一般的な状態)




1 Housing




3 Cover




2 Interior




4 Launcher




5 Launcher into Cover




6 Assemble




7 Back Hatch Door



8 Cover Detail



9 Railing



10 Doors and Ladder

