

№48357 ІАБОР ПИЛОНОВ ля СУ-35






## Удаление литьевых блоков / removing casting blocks



## Сборка / assembling



\*пилоны АКУ-470 1+1 расположены между воздухозаборников и мотогондол истребителя /AKU-470 launchers 1+1 are located between air intakes and engine \*\*Можно установить 1+1 БДЗ-УСК без балки-спарки / You can install 1+1 BDZ-USK without a spark beam

\*\*\*Можно установить БДЗ-УСК без балки-спарки / You can install BDZ-USK without a spark beam



высверлить под крепление пилонов два отверстия 1,5 мм / drill two hole under the launchers 1,5 mm

7.

## Сборка / assembling

O,U. АКУ-470 1 Балка-спарка 2. W 0. +2х БДЗ-УСК 3. АПУ-470 АПУ-73 4. 5. АКУ-170 ....**9**...E ВСУ лев.

ВСУ прав.

Сборка балки-спарки+БД3-УСК



Сборка БДЗ-УСК



В зависи мости от выбранного боеприпаса