

# Befehls Panther Ausf.G

Smart  
Kit



 DRAGON


Project supervised by HIROHISA TAKADA.

Technical drawings provided by MINORU IGARASHI and the DRAGON Engineer Team.

Technical assistance provided by STEVEN VAN BEVERE.

Thanks to TOM COCKLE and GARY EDMUNDSON.

KIT NO.6847



- 組立の注意  
 接着剤や塗料は火の近くで使用しないでください。使用する際は手と開けて常に気をつけてください。  
 塗料指定の色はGSI CREOS CORP.MR.COLORの番号です。  
 接着剤や塗料は含まれておませるので、別にお買い求めください。  
 部品をランナーから切り離す時は模型用ハサミ等を使用し、余分な部分はカッターやアイソ等で仕上げてください。  
 組立時のサインマークは下記ご覧ください。  
**(注意)**  
 ・勿論近火處使用膠水或油を・並打開窗戶保持空氣流通。  
 ■ 代表 GSI CREOS CORP.出品 MR.COLOR の顏色編號。  
 不包括膠水及油漆。  
 ・自膠件中取出部件時・應用模型專用剪・並用界刀或小鋸  
 除去多餘的膠料。  
 ・各類型的含意可參考本欄以下說明。

- ZUR BEACHTUNG**  
 • Kleber und Farbe nicht in der Nähe einer offenen Feuer verwenden und das Fenster von Zeit zu Zeit zur Belüftung öffnen.  
 • Symbole wie beziehen sich auf die Farbennummern GSI CREOS CORP. MR. COLOR. Kleber und Farbe sind nicht enthalten.  
 • Zum Abschneiden der Teile vom Verbundstück eine Modellierschere verwenden und die überstehenden Plastikteile mit einem Messer oder einer Falle beseitigen.  
 • Die Bedeutung der Symbole finden Sie unten in dieser Spalte.

- CAUTION**  
 • When you use glue or paint, do not use near a naked flame, and use in a well-ventilated room.  
 • Symbols such as refer to the color number of GSI CREOS CORPS. MR. COLOR. Glue and paint are not included.  
 • When you take parts off the runner frame, use modeling scissors and trim excess plastic with a cutter or a clip.  
 • See below for the meaning of symbols.

- ATTENTION**  
 • Ne pas utiliser de colle ou de peinture à proximité d'une flamme nue et si nécessaire laisser la pièce de temps en temps.  
 • Le numéro pour l'indication de couleurs correspond au numéro de GSI CREOS CORP. MR. COLOR. La colle et la peinture ne sont pas comprises.  
 • Pour retirer les pièces hors du cadre, utiliser des ciseaux spéciaux pour maquette et couper les plastiques en excès avec un couteau ou une pince.  
 • Voir la fin de cette colonne pour la signification des symboles.
- ATTENZIONE**  
 • Non utilizzare colla o vernice vicino a fiamme esposte e aprire le finestre di fatto in tanto per cambiare aria.  
 • I simboli indicati con si riferiscono al numero di colore di GSI CREOS CORP. MR. COLOR. Colla e vernice sono non incluse.  
 • Quando si staccano parti del carrello usare forbici da modellismo e eliminare la plastica in eccesso con un coltello o una pinza.  
 • Vedere in fondo a questa colonna per il significato dei simboli.










# GSI CREOS CORP. AQUEOUS HOBBY COLOUR


## GSI CREOS CORP. MR. COLOUR

### MODEL MASTER COLOR




H 12	つや消しブラック	1749	FLAT BLACK	MATTSCHWARZ	NOIR MAT	NERO OPACO	哑黑色
H 18	黒鉄色	1415	STEEL	STAHL	ACIER	ACCIAIO	黑銀色
H 37	ウッドブラウン	1735	WOOD BROWN	HOLZBRAUN	BRUN BOIS	MARRONE LEGNO	木棕色
H 47	レッドブラウン	1533	RED BROWN	ROTBRUNA	MARRON ROUGE	MARRONE ROSSICCIO	紅褐, 褐紅色
H 76	焼鉄色	1406	BURNT IRON	GEBR, EISEN	FER BRULÉ	FERRO BRUCIATO	燒鐵色
H 80	カーキグリーン	1787	KHAKI GREEN	KHAKIGRÜN	VERT KHAKI	VERDE KAKI	卡其綠色
H 403	ダークイエロー	2095	DARK YELLOW	DUNKEL GELB	JAUNÉ FONCÉ	GIALLO SCURO	暗黃色





**3****4****5**







**6**



CLOSE      OPEN




**7**




**8**


9




10





11




12




13




14






15



16



17



# Paint & Markings

マーキング及び塗装図



Markierungen und Bemalung

Decoration et Peinture



Marchio & Pittura

標貼及着色指示

Fsch.Pz.Div. "Hermann Göring", Germany 1944



Unidentified Unit, Germany 1945



Dragon Europe: c/o Hobby Pro Marketing Ges. m.b.H.  
Am Leonhardbach 7, A-8010 GRAZ, AUSTRIA

DRAGON

Copyright © 2016  
6847-01

## ■ デカールの貼り方

- ① あらかじめデカールを貼る場所の汚れを拭き取ってください。
- ② 貼りたいデカールを切り取り、1枚ずつ水、またはぬるま湯に台紙を下に20秒ほど浸します。
- ③ 水から引き上げたらタオル等に乗せ、指先で動くか確かめます。その後、台紙をすらすらながら所定の位置に貼ります。
- ④ 指先に少量の水をつけて微調整した後、柔らかな布等で内側の水分や気泡を押し出してください。
- ⑤ デカールが完全に乾いたら多少の水を含んだ布で、デカールまわりの糊を拭き取ってください。

## ■ Modo esatt per applicare le decalcomanie

- ① Pulire la superficie del modello con un panno umido.
- ② Ritagliare ciascun disegno dal foglio decalcomanie e immergerli in acqua calda per 20 secondi.
- ③ Controllare col polpastrello se il disegno è allentato sulla base di carta. In questo caso, applicarlo nella esatta posizione sul modello facendolo scivolare dalla base della carta.
- ④ Spostare il disegno nella esatta posizione mediante il polpastrello umido, quindi togliere l'acqua in eccesso e le bolle d'aria sotto la decalcomania mediante un panno soffice di cotone.
- ⑤ Quando le decalcomanie sono asciute, togliere con un panno umido l'eccesso di colla intorno alla decalcomania stessa.

## ■ Correct Method for Applying Decals

- ① Clean the model surface with a wet cloth.
- ② Cut out each decal design from the decal sheet, and dip it in warm water for 20 seconds.
- ③ Use a fingertip to check if the decal is loose from the backing paper. If so, place it in the proper position on the model, and slide it off the backing paper onto the model.
- ④ Move the design to the exact position with a wet fingertip, and squeeze out any excess water or air bubbles under the decal with a soft cotton cloth.
- ⑤ When the decals are dry, use a wet cloth to gently wipe away any residue left around them.

## ■ Comment appliquer les décalcomanies correctement

- ① Nettoyer la surface du modèle avec un chiffon humide.
- ② Découper chaque décalcomanie de sa feuille de papier et la plonger dans l'eau tiède pendant vingt secondes.
- ③ Vérifier avec le bout du doigt si le dessin se détache de son papier-support. Si oui, le positionner à l'emplacement choisi sur le modèle et retirer doucement le papier-support.
- ④ Positionner la décalcomanie correctement avec un doigt humide et éponger tout restant d'eau et toutes bulles d'air sous la décalcomanie avec un chiffon doux.
- ⑤ Quand les décalcomanies sont sèche, détacher le colle autour des décalcomanies avec un chiffon humide.

## ■ Das Korrekte Aufbringen der Abziehbilder

- ① Oberfläche des Modells mit feuchtem Tuch reinigen.
- ② Jedes Motiv einzeln aus dem Bogen heraus schneiden und 20 Sekunden in warmes Wasser tauchen.
- ③ Mit dem Finger prüfen, ob sich das Motiv vom Trägerpapier gelöst hat. Wenn ja, es schieben Sie es vom Papier weg und seine genaue Position auf dem Modell.
- ④ Korrigieren Sie die exakte Lage mit nasser Fingerspitze und drücken Sie Wasserblasen unter dem Abziehbild mit einem weichen Baumwolltuch weg.
- ⑤ Entfernen Sie beim An trocknen der Abziehbilder die Klebstoffreste mit einem feuchten Tuch.

## ■ 貼上水印標貼的正確方法：

- ① 用濕布抹乾浮模型表面。
- ② 按照各標貼的形狀從標貼紙上切出，浸到溫水之中約20秒。
- ③ 用指尖試行觸摸以確定標貼是否已脫離底紙，如果確實，則把標貼底紙放到模型表面的適當位置上，小心地將底紙移去，把標貼留在模型表面。
- ④ 以濕布的指尖把標貼移到正確的位置上，再用柔軟的綿質布料把標貼輕壓，以擠出標貼底紙的氣泡和水分。
- ⑤ 標貼乾後，用濕布輕拭標貼及其附近的模型表面，以洗去可能殘留在標貼附近的多餘膠水，確保效果完美。