








EX72051


MDD F/A-18C

Doporučená stavebnice : MDD F/A-18C (Revell)
Recommended kit : MDD F/A-18C (Revell)



Odříznout antény na části 5
Cut-off blade aerials on part 5

-  díly EXTRATECH
EXTRATECH parts
-  díly stavebnice
kit parts
-  Přehnout
to bend
-  Odřinout
Remove
-  symetrická montáž
symmetrical assembly
-  volba
optional



Doporučená stavebnice : MDD F/A-18 C /Revell/
 Recomendad kit : MDD F/A-18 C /Revell/