

# CENTAUR C.S.Mk.IV

BRITISH CRUISER TANK

MkVIII, A27L



1/35 MILITARY MINIATURE SERIES No.232



1/35 ミリタリーミニチュアシリーズ NO.232

イギリス巡航戦車  
セントーMk.IV

Designs were requested by the British Army in July, 1940 for a new heavy cruiser tank to replace the A15 Crusader. Three designs were proposed, the A23, A24 and A27. The A23 was rejected; the Nuffield Mechanisation & Aero company's A24 would later become the Cavalier. The Birmingham Railway Carriage & Wagon Company proposed A27 was powered by the Rolls Royce Meteor engine, which was based on the Merlin Mk.III airplane engine. Unfortunately, the Meteor engine couldn't be mass produced at the time. Due to the shortage, Leyland Motors proposed a new tank named the A27L that could be powered by either Liberty or Meteor engines. The A27L was renamed the Centaur and the A27

remained the Cromwell. The prototype arrived in July 1942, production started one month later. The prototype revealed a serious flaw of the Liberty engine; it shook apart at high revolutions, relegating the Centaur to training duties. The Centaur Mk. I was equipped with a 6 pounder anti-tank gun, the Mk.II rode on wide 15.5 inch tracks. The Mk. III used the 75mm gun, but the Mk.IV close support tank employed the 95mm Tank Howitzer Mk.I. The howitzer used three types of ammunition, Smoke, High Explosive and High Explosive Anti-Tank. The effective range of this weapon was 2,500 meters. These tanks were the only tanks to have been used by the Royal Marines and the only Centaurs to go into battle.

Neukonstruktionen wurden im Juli 1940 von der Britischen Armee gefordert, als man den A15 Crusader durch einen neuen schweren Panzer ersetzen wollte. Drei Entwürfe wurden vorgelegt, der A23, A24 und A27. Der A23 wurde verworfen; der A24 von der Firma Mechanisation & Aero sollte später der Cavalier werden. Der von Birmingham Railway Carriage & Wagon Company vorgeschlagene A27 wurde von einem Rolls Royce Meteor Motor angetrieben, der auf dem Merlin Mk.III Flugmotor basierte. Ünglücklicherweise war die Massenproduktion des Meteor Motors zu der Zeit nicht möglich. Aufgrund dieser Einschränkung schlug Leyland Motors einen neuen Panzer unter der Bezeichnung A27L vor, der entweder von einem Liberty oder einem Meteor Motor angetrieben werden konnte. Der A27L wurde umbenannt in Centaur, und der A27 blieb der

En juillet 1940, l'Armée Britannique lança l'étude d'un nouveau char de bataille lourd pour remplacer le A15 Crusader. Trois projets furent proposés, les A23, A24 et A27. Le A23 fut rejeté et le A24 de la Nuffield Mechanisation & Aero Company devint plus tard le Cavalier. Le A27 proposé par Birmingham Railway Carriage & Wagon Company était propulsé par un moteur Rolls Royce Meteor extrapolé du moteur d'avion Merlin Mk.III. Cependant, le Meteor ne pouvait encore être produit en série. De ce fait, Leyland Motors proposa un nouveau tank appelé A27L pouvant être propulsé par un moteur Liberty ou un Meteor. Le A27L fut rebaptisé Centaur et le A27 resta désigné Cromwell. Le prototype du Centaur apparut en juillet 1942 et la production fut lancée un

mois plus tard. Les essais du prototype avaient mis en évidence de

sérieux problèmes avec le moteur Liberty, il cassait à haut régime, et les Centaur furent relégués à des tâches d'entraînement. Le Centaur Mk. I était équipé d'un canon anti-char de 6 livres et le Mk. II était doté de chenilles larges de 15,5 pouces. Le Mk. III était armé d'un canon de 75mm tandis que le Mk. IV d'appui rapproché montait un obusier de 95mm tirant trois types de munitions: fumigènes, explosives et explosives anti-char. La portée efficace de cette arme était de 2.500 mètres. Bien que les premiers Centaur furent employés pour l'entraînement, 80 Mk. IV furent transférés en même temps que 20 Sherman Mk. V aux Royal Marines en prévision du Débarquement en Normandie.

セントー巡航戦車は、第二次大戦後半のイギリス軍主力巡航戦車クロムウェルの開発過程で誕生しました。その開発の歴史は、大戦前半の主力巡航戦車クルセーダーに代わる新型巡航戦車の開発要求が出された1940年7月にさかのぼります。この開発命令に対して、ナフィールド社など3社からA23、A24、A27の3案が提出されました。そのうち、チャーチル歩兵戦車を軽量化したA23は、早い時期に却下され、残り2案から選定される事となったのです。まず、後にキャバリエと命名されたA24には、リバティ・エンジンなどクルセーダーの部品が多数流用され、機械的な信頼性も低いものでした。一方、A27には航空機用のマーリンMk.IIIをベースに開発が進められていたロールスロイス・ミーティア・エンジンの搭載が予定され、その実用化に大きな期待が寄せられました。これが後に主力巡航戦車へと発展するクロムウェルです。しかし当時、航空機用エンジンの生産が優先されていたため、ミーティアをすぐに量産化することは不可能でした。そこでミーティアの生産体制が整うまでの一時的な措置として、A27の車体を

ベースにリバティを搭載し、後々ミーティアにも換装可能な新型戦車の開発をレイランド社が提案しました。A27Lと呼ばれたこの戦車が後にセントーと正式に命名されるのです。セントーの試作1号車は1942年7月にテストされ、翌月には量産が開始されました。最初の量産型は6ポンド砲搭載のMk.Iで、次のMk.IIは幅の広いキャタピラなどを備えた試験車輌、そして75mm砲搭載のMk.IIIに続いて最後に登場したのが、近接支援型Mk.IVです。その主砲の95mm戦車榴弾砲Mk.Iは発煙弾、HE(高性能炸薬)弾、対戦車HE弾の3種類の砲弾が発射可能で、有効射程距離2500メートル、火力支援から対戦車戦闘まで行える強力な火砲でした。リバティ・エンジンの出力不足などから生産数の多くが訓練用とされたセントー各タイプですが、その中でMk.IVは1944年6月のノルマンディ上陸作戦に海兵隊機甲支援グループの配備車輌として出動、唯一実戦に参加したセントー巡航戦車となったのです。なおミーティアの生産体制が整うと、エンジンを換装してクロムウェル戦車に改修されたセントーもありました。

## 《ノルマンディのセントー Mk.IV》

1942年のフランス・ディエップへの奇襲上陸作戦の後、英國海兵隊は防御体制の整った海岸への強襲上陸など、共同作戦の演習を続けていました。1944年初めには、ノルマンディ上陸作戦に備えて歩兵部隊への火力支援を目的とした海兵隊機甲支援グループ(ASG)が創設され、80輜のセントーMk.IVが20輜のシャーマンMk.V装甲観測車とともに配備されました。これらのセントーは戦車揚陸艇に積まれた状態で、着岸前から援護射撃を開始し、上陸後も歩兵部隊への火力支援を続ける事が任務だったのです。戦車揚陸艇にはセントー2輜とシャーマン1輜、あるいはセントーのみ2輜が積載されました。上陸にあたって、ASGはイギリス第2軍の上陸地点である、ゴールド、ジュノー、スウォード海岸の3ヶ所に分散配置され、主力部隊の第一波上陸を援護しました。ASGは上陸後、海岸に留まるよう命今されました。士気の高い隊員達はこの命令を無視し、編成を立て直した上でさらに内陸に向かって進撃、ドイツ第711、716

歩兵師団、そして第21戦車師団の一部と交戦しました。海岸周辺の拠点を制圧した後、ASGを含む英國海兵隊の多くは本国へ戻り、6月末には全ての海兵部隊がノルマンディを後にしたと記録されています。ノルマンディ上陸作戦に参加したセントーの大きな特徴は、砲塔全周にわたって白く書き込まれた砲塔旋回角度を示す大きな目盛りと数字でした。これは戦車揚陸艇上から目標を射撃する際の照準用の目盛りです。戦車揚陸艇の後部には高倍率の双眼鏡を携帯した観測員が乗り込み、数隻でチームを組んで海岸に向かって平行に並んで進みます。そして、揚陸艇上から主力部隊への援護射撃を開始しますが、砲煙などで目標を直接照準できない場合には、他の艇の砲塔旋回角度を観測員が双眼鏡で確認して照準、射撃を続けるのです。セントーMk.IVの強力な95mm榴弾砲は各海岸に点在している障害物やトーチカなどの防御拠点の破壊に威力を発揮し、上陸中の歩兵部隊の損害を著しく軽減しました。

### The Centaur Mk. IV at Normandy

After the 1942 Dieppe raid, the Royal Marine Division refined the techniques for combined operations such as assault landings on enemy fortified beaches. The division was later disbanded, but the Armored Support Group it proposed was formed in early 1944. The ASG was responsible for providing fire support to the infantry units used in the initial assault on the Normandy beaches. The tanks would fire their guns while off shore in their landing craft; they would then land and continue their work from the beach. To assist in fire support, white degree markings were placed on the turret. The markings could be read by binocular equipped spotters, this helped align the turrets even if smoke obscured the direct line of sight to the target. The ASG was dispersed along the

three landing areas of the 2nd British Army, Gold, Juno, and Sword Beaches. The Centaurs were used to destroy beach obstacles, pill-boxes and other strongpoints that dotted the coastline. The ASG were ordered to stay on the beaches, but the Royal Marines ignored this order, re-grouped and were soon driving inland attacking targets of opportunity. Forces engaged were German 711th and 716th Infantry Divisions, there were also clashes with the 21st Panzer Division. As the beachhead was consolidated many of the Royal Marines, including the ASG, were withdrawn back to Britain. All are reported to have left Normandy by the end of June.

### Der Centaur Mk. IV in der Normandie


Nach der Schlacht um Dieppe 1942 verbesserten die Königlichen Marine Divisionen ihre Techniken in kombinierten Operationen wie etwa Landangriffe auf vom Feind befestigte Küstenabschnitte. Die Division wurde später aufgelöst, aber die gepanzerte Nachschubtruppe ASG, die man beabsichtigt hatte, wurde anfangs 1944 gegründet. Die ASG war zuständig für den Feuerschutz der Infanterie-Einheiten, welche bei der ersten Erstürmung der Küste der Normandie eingesetzt waren. Die Panzer sollten ihre Kanonen schon auf See von ihren Landungsbooten aus abfeuern, dann landen und ihren Auftrag am Ufer weiter forsetzen. Als Hilfe zur Zielausrichtung wurden am Turm weiße Gradmarken angebracht. Diese Marken konnten von mit Ferngläsern ausgestatteten Spähern abgelesen werden, die dadurch beim Ausrichten der Türme mithelfen konnten, auch wenn die direkte Sicht aufs Ziel durch Rauchentwicklung behindert war.

Die ASG wurde auf die drei Landezonen der 2. Britischen Armee, Gold, Juno und Sword Beaches verteilt. Die Centauren wurden eingesetzt zur Zerstörung von Küstensperren, Pillenschachtern und anderer Befestigungspunkte, welche die Uferlinie durchzogen. Die ASG hatte eigentlich die Order, auf dem Strand zu bleiben, aber die Royal Marines setzten sich darüber hinweg, formierten sich neu und fuhren bald Angriffe auf geeignet erscheinende Ziele auf dem Festland. Die Streitkräfte kämpften gegen die Deutsche 711. und 716. Infanterie-Division, es kam auch zum Aufeinandertreffen mit der 21. Panzerdivision. Als der Brückenkopf gefestigt war, wurden viele der Royal Marines, einschließlich der ASG, nach England zurückbeordert. Es wird berichtet, daß bis Ende Juni alle die Normandie verlassen hatten.

### Le Centaur Mk. IV en Normandie

Après l'échec du raid de Dieppe en 1942, la Division des Royal Marines en tira les enseignements et affina sa tactique pour des opérations combinées tel l'assaut de plages fortifiées par l'ennemi. La Division fut par la suite dissoute mais le Armoured Support Group, Groupe d'Appui Blindé, ou encore ASG qu'elle avait proposé fut néanmoins constitué début 1944. L'ASG devait fournir l'appui feu aux unités d'infanterie engagées dans l'assaut initial contre les plages normandes. Les tanks tireraient depuis les barges de débarquement et continueraient le pilonnage une fois arrivés sur la plage. Pour faciliter l'ajustage des tirs, des graduations blanches étaient peintes sur la tourelle. Ces marques pouvaient être vues par des observateurs équipés de jumelles. Cela

permettait de pointer la tourelle même si la vue de l'objectif était obscurcie par la fumée. L'ASG fut dispersé le long des trois zones de débarquement de la 2<sup>e</sup> Armée Britannique, les plages Gold, Sword et Juno. Les Centaurs y furent employés pour détruire les fortifications et obstacles installés sur la côte. L'ASG reçut l'ordre de rester sur les plages mais les Royal Marines l'ignorèrent, se regroupèrent et attaquèrent des objectifs d'opportunité à l'intérieur des terres. Ils engagèrent les 711ème et 716ème Divisions d'Infanterie allemandes et eurent quelques échauffourées avec la 21ème Panzer Division. Une fois la tête de pont consolidée, la plupart des Royal Marines, y compris ceux de l'ASG furent repliés en Grande Bretagne.



イラスト・上田信



作る前にかならず  
お読み下さい。  
Read before assembly.  
Erst lesen — dann bauen.  
A lire avant assemblage.

●このキットは組み立てモデルです。作る前に必ず説明書を最後までお読み下さい。また小学生などの低年齢の方が組み立てる時は、保護者の方もお読み下さい。  
●接着剤や塗料は、必ずプラスチックモデル用をお使い下さい。(別売)

●Read carefully and fully understand the instructions before commencing assembly. A supervising adult should also read the instructions if a child assembles the model.

●Remove plating from areas to be cemented.

●Bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen, sollten Sie alle Anweisungen gelesen und verstanden haben. Falls ein Kind das Modell zusammenbaut, sollte ein beaufsichtigender Erwachsener die Bauanleitung ebenfalls gelesen haben.

●An den Klebestellen muß die Chromschicht abgeschabt werden.

## 注意

●工具の使用には十分注意して下さい。特にナイフ、ニッパーなどの刃物によるケガや事故に注意して下さい。

●接着剤や塗料は使用する前にそれぞれの注意書きをよく読み、指示に従って正しく使用し、使用する時は換気に十分注意して下さい。

●小さなお子様のいる所での工作は避けて下さい。小さな部品の飲み込みや、ビニール袋をかぶっての窒息などの危険な状況が考えられます。

## CAUTION

●When assembling this kit, tools including knives are

## 1

### リヤパネルの組み立て


Rear panel

Heckplatte

Panneau arrière




このマークの部品、  
場所は接着しません。  
Do not cement.  
Nicht kleben.  
Ne pas coller.



★ 説明図中指示のない箇所は全てXF-52です。(キャタピラはのぞく)  
★ When no color is specified, paint the item with hull color. (XF-52)  
★ Wenn keine Farbe angegeben ist, Teile mit Wannen-Farbe bemalen. (XF-52)  
★ Lorsqu'aucune teinte n'est spécifiée, peindre dans la couleur de la coque. (XF-52)

★裏側から矢印で示した穴を開けます。  
★Open hole from inside.  
★Von innen Loch bohren.  
★Percer par l'intérieur.



## 2

### ホイールの組み立て

Wheel assembly

Rad-Zusammenbau

Assemblage des roues


### 《アイドラー・ホイール》

Idler wheel

Spannrad

Poulie-guide

★2個ずつ作ります。  
★Make 2.  
★2 Satz anfertigen.  
★Faire 2 jeux.




### 《ドライブスプロケット》

Drive sprocket

Kettentreibrad

Barbotin




### 《ロードホイール》

Road wheel

Laufrad

Roue de route

★10個作ります。  
★Make 10.  
★10 Satz anfertigen.  
★Faire 10 jeux.



● Bien lire et assimiler les instructions avant de commencer l'assemblage. La construction du modèle par un enfant doit s'effectuer sous la surveillance d'un adulte.  
● Enlever le revêtement chromé des parties à encoller.

●用意する工具 Tools recommended / Benötigtes Werkzeug / Outilage nécessaire

### 接着剤(プラスチック用)

Cement

Kleber

Colle

### ニッパー

Side cutters

Seitenschneider

Pince coupante

### ナイフ

Modeling knife

Modelliermesser

Couteau de modéliste

### ピンセット

Tweezers

Pinzette

Précelles

### 瞬間接着剤

Instant cement

Sekundenkleber

Colle rapide (cyanoacrylate)

### ピンバイス(ドリル刃 1mm、1.5mm)

Pin vise (1 and 1.5mm drill bit)

Schraubstock (1 und 1.5mm Spiralbohrer)

Outil à percer (foret de 1 et 1.5mm de diamètre)

●塗装指示のマークです。タミヤカラーナンバーで指示しました。This mark denotes numbers for Tamiya Paint colors. / Dieses Zeichen gibt die Tamiya-Farbnummern an. / Ce signe indique la référence de la peinture TAMIYA à utiliser.

X-10 ●ガンメタル / Gun metal / Metall-Grau / Gris acier

X-12 ●ゴールドリーフ / Gold leaf / Gold glänzend / Doré

X-18 ●セミグロスブラック / Semi gloss black / Seidenläng Schwarz / Noir satiné

XF-1 ●フラットブラック / Flat black / Matt Schwarz / Noir mat

XF-2 ●フラットホワイト / Flat white / Matt Weiß / Blanc mat

XF-5 ●フラットグリーン / Flat green / Matt Grün / Vert mat

XF-15 ●フラットフレッシュ / Flat flesh / Fleischfarben/matt / Chair mate

XF-26 ●ディープグリーン / Deep green / Sattes Grün / Vert foncé

XF-52 ●フラットアース / Flat earth / Erdfarbe / Terre mate

XF-56 ●メタリックグレイ / Metallic grey/Grau-Metallisé

XF-57 ●バフ / Buff / Lederfarben / Chamois

XF-61 ●ダークグリーン / Dark green / Dunkelgrün / Vert foncé

XF-64 ●レッドブラウン / Red brown / Rotbraun / Rouge brun


3

## サスペンションアームの取り付け

Suspension arms  
Radaufhängung  
Bras de suspension車体下部  
Lower hull  
Bodenwanne  
Coque inférieureA4  
B18  
A5  
A5リヤパネル  
Rear panel  
Heckplatte  
Panneau arrière


4

## 車体下部装甲板の取り付け

Attaching side armor  
Seitliche Bordwand-Einbau  
Fixation des blindages latéraux

5

## ホイールの取り付け

Attaching wheels  
Einbau der Räder  
Fixation des rouesアイドラー・ホイール  
Idler wheel  
Spannrad  
Poulie-guide

### 《キャタピラの作り方》

Track construction

Kettenmontage


Construction de la chenille

★切りります。

★Remove.

★Entfernen.

★Enlever



●このキャタピラは接着式です。

①キャタピラの端にある細長いプレートは不要なので切り取ります。

②図の影の部分に接着剤をつけます。

③接着剤が他の部分につかないように注意しながらキャタピラの端を図のように

はめ込みます。この時キャタピラの接合部は、はがれやすいのでしっかりと接着して下さい。

●キャタピラの接着剤がかわくまで車体下部に取り付けないで下さい。またキャタピラが切れてしまった時は黒糸やホッチキスなどで補強して下さい。

●またこのキャタピラは塗装ができます。キャタピラの錆びた感じや泥が付いた感じを出すのもおもしろいでしょう。

●The tracks in this kit can be glued using plastic cement.

① Remove any excess plastic from surface to be cemented.

② Apply cement. Be careful not to apply too thick.

③ Join track ends together and allow to set.

●Attach track to hull after cement has completely cured. If track breaks, join with staples or thread.

●The tracks can be painted using plastic paints.

●Die Ketten dieses Bausatzes mit Plastik-Kleber zusammenkleben.

① Plastik-Grate entfernen, damit sauber verklebt werden kann.

② Flüssigkleber bzw. Plastik-Kleber nicht zu dick auftragen.

③ Ketten-Enden zusammenpressen.

●Wenn der Kleber ausgetrocknet ist, Ketten auf Wanne aufziehen. Falls Kette reißt, mit Draht oder Faden zusammenhalten.

●Die Ketten-Teile können mit jeder Plastikfarbe bemalt werden.

●Les chenilles de ce kit peuvent s'assembler à l'aide de colle pour maquettes plastique standard.

① Enlever tout excès de matière de la surface à coller.

② Appliquer la colle (une fine couche suffit).

③ Mettre en contact les deux extrémités et laisser sécher.

●Après séchage installer les chenilles sur les trains de roulement. Si une chenille casse, on peut la réparer à l'aide d'une agrafe ou de fil.

●La peinture des chenilles peut se réaliser à la peinture acrylique.

### 6 車体上部の取り付け


Attaching upper hull

Anbau des Wannen-Oberteils

Installation de la coque supérieure

\*A16

B14



※キャタピラ調整機構を内装式にする時はB14の裏側から穴をあけA16を取り付けます。

※Open holes from inside and attach A16s for internal track tension adjustment system.

※Bei innenliegendem Kettenspannungssystem hier von innen Loch bohren und Teile A16 anbringen.

※Ouvrir des trous par l'intérieur et fixer A16 en cas de tensionneur de chenille interne.

★キャタピラのとりつけ向きに注意して下さい。

★Note track direction.

★Laufrichtung der Kette beachten.

★Noter le sens de la chenille.

★キャタピラのたわみを再現する時は、指示の部分を瞬間接着剤でとめるといいで下さい。

★Fit tracks to wheels. Secure using instant cement (not included).

★Laufkette auf den Rädern anbringen. Mit Sekundenkleber kleben (nicht enthalten).


★Fixer les chenilles sur les roues. Utiliser une colle cyanoacrylate (non incluse).

### 7 車体前面装甲板の組み立て

Front armor plate

Vordere Panzerplatte

Plaque de blindage frontale




### 《バイザーハッチ開状態》

For hatch open

Bei gesöffneter Luke

Pour trappe ouverte



### 8 雑具箱の組み立て


Storage box

Gepäckkasten

Caisson de rangement


《A》

A7



《B》


A6



A3

《C》

A6



A3

9

前面装甲板の取り付け  
Attaching front armor plate  
Anbringung der vorderen Panzerplatte  
Fixation de la plaque de blindage frontale

前面装甲板

Front armor plate

Vordere Panzerplatte

Plaque de blindage frontale

A4

B9

A21※

C21


XF-5

メッシュ  
Mesh  
Gitter  
Trellis

C19

XF-64  
D22

C21

XF-56  
D2


10

雑具箱の取り付け

Attaching storage box

Gepäckkasten-Einbau

Fixation du caisson de rangement



11

ガunner's hatchの取り付け

Attaching gunner's hatch

Anbringung der Luke für den

Schützen


Trappe du tireur

D17※

XF-56

★外装式にする時は穴をあけます。  
★Open holes for external track tension adjustment system.  
★Bei außenliegendem Kettenspannungsysteem Loch bohren.  
★Ouvrir des trous en cas de tensionneur de chenille externe.

《ガunner's hatch》  
Gunner's hatch  
Luke des Schützen  
Trappe du tireur




12

95mm戦車榴弾砲Mk.Iの組み立て  
O.Q.F. 95mm Tank Howitzer Mk.I  
O.Q.F. 95mm Panzerhaubitze Mk.I  
Obusier O.Q.F. 95mm Mk.I




指示の番号のスライドマークをはります。  
Number of decal to apply.  
Nummer des Abziehbildes, das anzubringen ist.  
Numéro de la décalcomanie à utiliser.



13

砲塔の組み立て  
Turret assembly  
Turm-Zusammenbau  
Assemblage de la tourelle

《ダイヤルサイトカバー》  
Dial sight cover  
Abdeckung für Meßfernrohr  
Protection de viseur




14

コマンダー及びローダーズハッチの組み立て  
Hatch assembly  
Luken-Zusammenbau  
Assemblage des trappe

《ローダーズハッチ》

Loader's hatch  
Luke des Ladeschützen  
Trappe du chargeur

《コマンダーズハッチ》  
Commander's hatch  
Kommandeur's Luke  
Trappe du chef de char





17

## ワイヤーロープの組み立て

Tow cable

Zugseil


Câble de remorquage

★2組作ります。

★Make 2.

★2 Satz fertigen.

★Faire 2 jeux.



★ワイヤーロープは糸を12.5cmの長さに4本切り出して、2本ずつまとめ、糸の両端にA17を取り付けたものを2本作ります。

★Cut the string into 12.5cm in length. Make 4 lengths. Attach A17s on both ends as shown.

★Faden in Abschnitten von 12.5cm Länge schneiden. 4 Abschnitte anfertigen. An beiden Enden A17 gemäß Abbildung anbringen.

★Couper une longueur de 12.5cm de ficelle. Couper 4 longueurs. Fixer A17 à chacune des extrémités comme montré.

12.5cm

18

## ドライバーズハッチの取り付け

Driver's hatch

Fahrerluke

Trappe du conducteur


## 《ドライバーズハッチ》

Driver's hatch


Fahrerluke

Trappe du conducteur

《R》 B7



《L》 B8




## 《ドライバーズハッチ開状態》

Driver's hatch open

Fahrerluke offen

Trappe du conducteur ouverte



ワイヤーロープ  
Tow cable  
Zugseil  
Câble de remorquage

不要部品  
Not used.  
Nicht verwenden.  
Non utiliser.  
A3, 7, 18, 21×3, B1,  
C1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 18,  
D11, 12, 19, 20, 24, 27, 34,  
G3～G6, ポリキャップ / poly cap

★ドライバーズハッチを開状態にするとこの戦車の構造上、砲塔は正面以外向けられなくなります。





★Driver's hatch can be opened only when the turret is aimed at front.

★Die Fahrerluke kann nur bei vorne gerichtetem Turm geöffnet werden.

★La trappe du conducteur ne peut être ouverte que lorsque le canon est pointé vers l'avant.

《英國海兵隊機甲支援グループ第1連隊第2中隊H小隊 (1944年6月フランス、ノルマンディー)》  
RMASG 1st Armoured Support Regiment, 2nd Battery, H Troop (Normandy, France 1944 June)


XF-52



## 《英國海兵隊機甲支援グループ第5独立中隊(1944年6月フランス、ノルマンディ)》

RMASG 5th Independent Battery (Normandy, France 1944 June)

XF-52



## PAINTING

### 《セントーMk.IVの塗装》

1944年初頭、イギリス軍車輌の基本色はカーキブラウンNo.2からオリーブドラブNo.15に変更されましたが、ノルマンディ上陸作戦に出動したセントーには引き続きカーキブラウンNo.2による塗装が施されていました。カーキブラウンNo.2は、タミヤカラーの中ではフラットアースが近いと言えるでしょう。細部の塗装は説明図中に示されています。パッケージイラストも参考にして仕上げて下さい。

## APPLYING DECALS

### 《スライドマークのはりかた》

- ①はりたいマークをハサミで切りぬきます。
- ②マークをぬるま湯に10秒ほどひたしてからタオル等の布の上におきます。
- ③台紙のはしを手でもち、貼る所にマークをスライドさせてモデルに移して下さい。
- ④指に少し水をつけてマークをぬらしながら、正しい位置にすらします。
- ⑤やわらかい布でマーク内側の気泡を押し出しながら、おしつけるようにして水分をとります。

### AFTER MARKET SERVICE CARD

When purchasing Tamiya replacement parts, please take or send this form to your local Tamiya dealer so that the parts required can be correctly identified and supplied. Please note that specifications, availability and price are subject to change without notice.

### Painting the Centaur Mk. IV

In 1944, the British changed the color of tanks from Khaki Brown No. 2 to Olive Drab No. 15. Most tanks were re-painted prior to Normandy, with the exception of the RMASG. The Khaki color can be recreated with Tamiya Flat Earth. Please refer to the instructions for detail painting. The package illustrations may be used as a reference.

### Lackierung des Centaur Mk. IV

1944 änderten die Engländer die Farbe ihrer Panzer von Khaki-Braun No. 2 in graubelles Oliv No. 15. Die meisten Panzer wurde schon vor dem Normandie-Einsatz neu gestrichen, mit Ausnahme der RMASG. Die Khaki-Farbe kann noch mit Tamiya matter Erdfarbe belebt

werden. Für die Detailbemalung beachten Sie bitte die Anleitung. Die Abbildungen auf der Verpackung können als Vorlage verwendet werden.

### Décoration du Centaur Mk. IV

En 1944, les britanniques changèrent la couleur de leur chars, passant du Khaki N°2 à l'Olive Drab N°15. La plupart des engins furent repeints avant l'invasion de la Normandie à l'exception de ceux du RMASG. La couleur Khaki peut être reproduite avec de la peinture Tamiya Flat Earth. Se reporter aux instructions pour la peinture des détails. Les illustrations de la boîte peuvent servir de sources de référence.

### DECAL APPLICATION

1. Cut off decal from sheet.
2. Dip the decal in tepid water for about 10 sec. and place on a clean cloth.
3. Hold the backing sheet edge and slide decal onto the model.
4. Move decal into position by wetting decal with finger.
5. Press decal gently down with a soft cloth until excess water and air bubbles are gone.

### ANBRINGUNG DES ABZIEHBILDES

1. Abziehbild vom Blatt ausschneiden.
2. Das Abziehbild ungefähr 10 Sek. in lauwarmes Wasser tauchen, dann auf sauberen Stoff legen.
3. Die Kante der Unterlage halten und das Abziehbild auf das Modell schieben.
4. Das Abziehbild an die richtige Stelle schie-

ben und dabei mit dem Finger das Abziehbild naßmachen.

5. Das Abziehbild mit weichem Stoff ganz andrücken, bis kein überflüssiges Wasser und keine Luftblasen mehr vorhanden sind.

### APPLICATION DES DECALCOMANIES

1. Découpez la décalcomanie de sa feuille.
2. Plongez la décalcomanie dans de l'eau tiède pendant 10 secondes environ et poser sur un linge propre.
3. Retenez la feuille de protection par le côté et glissez la décalcomanie sur le modèle réduit.
4. Placez la décalcomanie à l'endroit voulu en la mouillant avec un de vos doigts.
5. Pressez doucement la décalcomanie avec un tissu doux jusqu'à ce que l'eau en excès et les bulles aient disparu.

### Parts code

0333140.....	ITEM 35232	G Parts
0003590.....	Lower Hull	Tracks
0003547.....	A Parts (1 pc.)	Poly Cap (16 pcs.)
0003548.....	B Parts	Mesh
0003584.....	C Parts	String (70cm)
0003585.....	D Parts	Decal
0003585.....	E Parts	Instructions

## CENTAUR C.S.Mk.IV

BRITISH CRUISER TANK Mk.VIII 22T

1/35 ミリタリーミニチュアシリーズ NO.232

イギリス巡航戦車

セントーMk.IV

部品を紛失したり、破損なきった方は、このカードの必要部品を丸でかこみ代金を現金書留又は定額為替で田宮模型アフターサービス係までお申し込み下さい。

お問い合わせ電話番号 静岡 054-283-0003 東京 03-3899-3765 (静岡へ自動転送)

営業時間/平日(月~金曜日)8:00~17:00 祝日休み

車体下部.....450円

Aパーツ(1枚).....560円

Bパーツ.....620円

Cパーツ.....630円

Dパーツ.....650円

Eパーツ.....450円

Gパーツ.....320円

キャタピラ.....420円

ボリキャップ.....170円

メッシュ.....120円

糸.....150円

マーク.....210円

For Japanese use only!

★ITEM 35232

住所

□	□	□	-	□	□	□
---	---	---	---	---	---	---

電話 ( ) -

氏名



《イタレリ製キット購入法》イタレリ製キットのご注文は当社アフターサービスをご利用下さい。イタレリ製品の一覧をご用意しております。お問い合わせはお電話でアフターサービス係までご連絡下さい。