




Kit No.CB-35114

German 88mm L71 Flak 41 Anti-Aircraft Gun w/Sd.Ah.202 Trailer 1/35 SCALE

德军88毫米 L71 Flak 41型防空炮及Sd.Ah.202拖载车



The famous German "Eighty-Eight" anti-aircraft gun was first developed in 1915 as a weapon to counter high flying Allied aircraft and observation balloons. The designs were based on the German Naval 8.8cm caliber gun and the first prototype weapon was completed in 1917. However the 8.8cm L/56 Flak 18, first production model, did not appear until 1928 and was a collaborative effort with Bofors of Sweden. In the 1930's the design was improved to produce the Flak 36 and Flak 37, which were in service as Germany began its war of conquest in 1939. Now at war the Luftwaffe demanded a gun of longer range, and Rheinmetall responded with the 8.8cm L71 Flak 41. This weapon could fire a 9.4kg shell to an altitude of 11.300 meters, and was almost as good as the larger 12.8cm Flak guns. The weapon also had an increased rate of fire, up to 25 rounds per minute with an experienced crew. However in service the Flak 41 was difficult to maintain and most were retained in Germany. Total production was only 556, which reflected its high production cost and complex manufacture.

Short Story by Phil Greenwood

Die berühmten deutschen "Acht-Acht" Flugabwehrkanonen wurden 1915 zur Bekämpfung von alliierten Flugzeugen und Beobachtungsbällons in großen Höhen entwickelt. Der Entwurf basierte auf dem deutschen 8,8cm Marinegeschütz, einige Prototypen waren schon 1917 fertig. Die ersten Serienmodelle der 8,8cm Flak 18 L/56 erschienen jedoch nicht vor 1928. Dabei arbeitete man mit Bofors aus Schweden zusammen. In den 1930ern entstanden die verbesserten Flak 37 und 37, welche in den Feldzügen der Wehrmacht ab 1939 Verwendung fanden. In der folgenden Zeit forderte die Luftwaffe eine größere Reichweite. Rheinmetall brachte daraufhin als komplette Neuentwicklung die 8,8cm Flak 41 L/71. Diese Waffe verschoss ein 9,4 kg schweres Projektil bis zu 11300 m. Damit war sie fast so stunsstark wie die stärkeren 12,8cm Flakgeschütze. Auch war die Feuerrate höher, denn eine erfahrene Bedienung erreichte bis zu 25 Schuss pro Minute. Leider war das Geschütz schwierig hinsichtlich der Wartung und daher blieben die meisten in Deutschland. Die geringe Gesamtstückzahl von 556 Stück resultierte aus den hohen Produktionskosten und dem komplexen Herstellungsvorgang.

© Translation Michael Knoblich Academy Europe

著名的“88”高射炮在1915年首先被德国发展作为防空的武器用来对付敌军的高空飞行器和观测气球。该火炮主要是按德国海军8.8厘米口径舰炮设计，第一个原型在1917年完成。然而第一款8.8厘米L/56 18型高射炮生产原型要直到1928年而且是与瑞典的保福斯公司(Bofors)共同合作才能完成。在上世纪30年代该设计用来改进及后来的Flak36型和Flak37型高射炮，使德国可在1939年发动它的战争。但在战争裡德国国防军部队要求更为远距离的火炮而莱茵金属公司(Rheinmetall)则担当了发展射程更远的8.8厘米L71 Flak41型高射炮的使命。这种火炮能发射9.4公斤重的弹药到11.300米高度而且其表现可比更大的12.8厘米高射炮。如果该炮由熟练的炮兵操作还可增加至每分钟25发的射速。由于Flak41型高射炮较难维修，所以大多数只留在德国本土使用。据估计二战期间其总产量只是556门，这反映了它的高成本和生产的复杂性。

ILLUSTRATION 图示说明:

CORRECT METHOD FOR APPLYING DECALS : HINWEISE ZUM ANBRINGEN DER DECALS

正确使用水贴纸的方法:

1. Clean model parts surface with wet cloth. Entsprechende Stellen am Modell feucht reinigen.
将需要贴上水贴之部位表面擦干净。
2. Cut out the decal parts and dip them in cold water for 15 ~20 seconds. Decal ausschneiden und für 15-20 Sek. ins Wasser legen.
将所需之贴纸剪下泡在清水里约15至20秒。
3. Place it on correct position of the model kit. Decal an der richtigen Stelle auflügen.
将湿透之贴纸取出置放于正确之位置旁。
4. Slide off the decal from the base paper on to the model kit surface with a cotton stick. Decal mit Wattestäbchen festhalten und Papier darunter wegziehen.
用棉花棒轻推贴纸表面使其从底纸滑出至模型表面之正确位置。
5. When decal get dry then complete. Decal mit Papiertuch andrücken und trocknen.
待其自然干透后即完成。

ICON INSTRUCTION: 图标说明 :



Open Hole
Loch bohren
钻孔



Remove
Abtrennen
切除




2 Sets needed
Vorgang wiederholen
同样的制作二组



Bend
Biegen
曲折



Optional
Auswahl
可以选择采用



Apply Decal
Decal anbringen
贴上水贴纸



Instant Glue For Metal
Sekundenkleber verwenden
瞬间接着剂,金属用



Fill Hole
Verspachteln
把孔填平



Do not cement
Nicht kleben
不用粘合

Color 涂料表	MR. Hobby	Hobby Color	Humbrol	Tamiya
Steel Stahl	黑铁色	H-18	C-28	/
Rust Rust	铁锈色	H-18	/	/
Flat black Mattschwarz	消光黑	H-12	C-33	XF-1
Copper	铜色	H-10	C-10	XF-6
Dark yellow Dunkelgelb	深黄色	H-78	C-38	XF-62
Yellow green Gelb Grün	黄绿色	H-58	/	XF-4
Dark green Dunkelgrün	深绿色	H-36	C-17	XF-61
German gray Deutsch grau	德国灰	H-32	C-40	XF-63
Semi-gloss black Schwarz Seidenmatt	半光黑色	/	C-82	/
Tyre black Reifenschwarz	轮胎黑	H-77	C-28	/
Wood brown Holzbraun	木棕色	H-37	C-43	/

READ BEFORE ASSEMBLING:

- Carefully Study instruction before assembling. 建议在组装前仔细阅读制作指引。
- Keep plastic model glue and tools away from children. 将胶水及工具远离小孩。
- Do not use cement or paint near open flame or sparks. 胶水及油漆勿接触火种。
- Do not work in closed room. 勿在密封地方制作模型。

BAU LESEN: 组装必读:

PARTS LIST 零件展示表:




Copyright © 2012

Made in China


中国制造



(A) × 1




(B) × 1




CB35114


(C) × 1




(Eb) × 1



(F) × 1




(Fa) × 1




PARTS LIST 零件展示表:


(Da) × 2



(Db) × 2




(Ea) × 1




(L) × 8




(F) × 2




(F) × 1




(G) × 1



(E) × 4




(Ec) × 2




(M) × 1



(Pa) × 1



(H) × 2



< 1

(P) × 1





ILLUSTRATION 图示说明:

1



2

★ A1,A35 and **1**, **2** not cement
★ A1,A35 与 **1**, **2** 不粘合






ILLUSTRATION 图示说明:

3


A22 , A23



Db9 , Db10




4



5

Combat position
战斗状态



6

Transport position
运输状态








ILLUSTRATION 图示说明:

7





5



6

8




x2




5

6

9



P43



10






ILLUSTRATION 图示说明:

11




12

★ F10,F11,
F10,F11, 7 and F1,F23 not cement
7 与 F1,F23 不粘合



13



14







ILLUSTRATION 图示说明:



16



17





18





19

★ B105, B103 and C17 not cement
B105, B103 与 C17 不粘合




13





14

ILLUSTRATION 图示说明:

21




P35



13





14




P19

22



23



24










ILLUSTRATION 图示说明:

25




26



17


27





17

16

28



29



Transport position
运输状态






ILLUSTRATION 图示说明:

30




31


Right side
右侧



32




★ Ea2,P2 and P9 not cement
Ea2,P2 与 P9 不粘合




19

33

Left side
左侧



20




21

ILLUSTRATION 图示说明:


34

Combat position
战斗状态



35

Transport position
运输状态







ILLUSTRATION 图示说明:

37

Combat position
战斗状态



38

Transport position
运输状态







ILLUSTRATION 图示说明:

39


★ E2,E3 and G8 not cement
E2,E3 与 G8 不粘合



40





★ F21 and E6 not cement
F21 与 E6 不粘合





22

ILLUSTRATION 图示说明:



41




42



43



23



44









ILLUSTRATION 图示说明:

45





25





25

46



47



48









ILLUSTRATION 图示说明:


49



50



51



52





ILLUSTRATION 图示说明:


53








54

★ Assembly for German R36 Range Finder & Container
德军R36测距仪及储存箱的组装方法





German gray or Dark yellow
德国灰或深黄色



55



Flat black
消光黑





DECAL & COLOUR GUIDE 水贴及涂色指示:

★ This is a precision molded plastic kit with exceptionally fine detail. It will require a little more care during assembly, but you feel the end result is well worth the effort.

本套件设计精密,零件繁多可能让你在制作过程中有所不便,但完成后会让你产生无穷之成功快感。



Happy modelling!

祝愿制作愉快!




DECAL & COLOUR GUIDE 水贴及涂色指示:

Option 1:




Dark yellow
深黄色




Rust
铁锈色

Steel
黑铁色




(12)

Steel
黑铁色




DECAL & COLOUR GUIDE 水贴及涂色指示:

Option 2:



DECAL & COLOUR GUIDE 水贴及涂色指示:

Option 3:





Bronco Models